

Proiettore digitale Manuale Utente

LU9255

Copyright e liberatoria

Copyright

Copyright 2019 BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio di computer, in nessuna forma o tramite alcun mezzo, sia esso elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza previa autorizzazione scritta della BenQ Corporation.

Tutti gli altri marchi, prodotti o nomi delle aziende che appaiono in questo manuale potrebbero essere marchi registrati delle rispettive aziende oppure potrebbero essere protetti dalle leggi sui diritti d'autore, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo.

Disclaimer

La BENQ Corporation non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie - esplicite o implicite nei confronti dei contenuti del presente documento ed in particolare non concede alcuna garanzia di commerciabilità o idoneità a scopi specifici. Inoltre, la BenQ Corporation si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione e di eseguire modifiche periodiche dei suoi contenuti senza alcun obbligo, da parte dell'azienda, di informare chiunque di tali revisioni o modifiche.

Questo Manuale d'uso intende provvedere ai clienti le informazioni più aggiornate ed accurate quindi, di tanto in tanto, tutti i contenuti possono essere modificati senza preavviso.Visitare il sito http://www.benq.com per ottenere la versione più aggiornata di questo Manuale.

Dichiarazione sui collegamenti ipertestuali e siti web di terzi

BenQ non è responsabile del contenuto dei siti web o di simili risorse, che sono mantenuti e controllati da terzi, che possono essere collegate da questo prodotto. Il collegamento a questi siti o a simili risorse non significa che BenQ garantisca o rappresenti i loro contenuti né in modo espresso né implicito.

Tutti i contenuti o servizi di terzi preinstallati in questo prodotto sono forniti "così come sono". BenQ fa, né in modo espresso né implicito, alcuna garanzia riguardo ai contenuti o ai servizi forniti da terzi. BenQ non garantisce né si fa garante che i contenuti o i servizi forniti da terzi siano accurati, efficaci, aggiornati, legali o completi. In nessun caso BenQ può essere ritenuta responsabile per i contenuti o i servizi forniti da terzi, inclusa la loro negligenza. I servizi forniti da terzi possono essere annullati temporaneamente o permanentemente. BenQ non garantisce né si fa garante che il qualsiasi contenuto o i servizio fornito da terzi sia in buone condizioni in qualsiasi momento, e non è responsabile per la cessazione di tali contenuti e servizi. Inoltre, BenQ non è coinvolta in alcuna transazione eseguita su siti web o simili risorse gestite da terzi.

Per tutte le domande, dubbi o contestazioni è necessario contattare i fornitori di contenuti o di servizi.

Contenuti

Copyright e liberatoria	2
Copyright	2
Disclaimer	2
Dichiarazione sui collegamenti ipertestuali e siti web di terzi	2
Istruzioni importanti per la sicurezza	6
Istruzioni generali per la sicurezza	6
Avviso sul laser	7
Classe laser	7
Parametri laser	
Informazioni sulle etichette	
Istruzioni sulla luce laser	
Preparazione per l'installazione	
Attenzione per l'Installazione	
Contenuti della confezione	
Elementi confezione standard	13
Informazioni sull'obbiettivo	13
Introduzione	
Veduta esterna del proiettore	
Veduta frontale e laterale	
Veduta superiore e laterale	
Tasti di controllo e funzione	
Pannello di controllo	
Telecomando	
Telecomando	17
Installazione	
Installazione o rimozione dell'obbiettivo optional	
Installazione del nuovo obiettivo	
Rimozione dell'obiettivo esistente dal proiettore	
Valutazione della distanza per dimensioni dell'immagine	23
Ottenere le dimensioni volute per l'immagine proiettata	
Dimensioni di proiezione	
Regolazione spostando l'obbiettivo	
Regolazione della posizione orizzontale dell'immagine	
Grafico Intervallo di spostamento dell'obiettivo	
Regolazione di zoom/fuoco	
Collegamento	
Prima di eseguire i collegamenti	
Collegamento di dispositivi AV	
Collegamento al computer	
Collegamento al trasmettitore HDBaseT	
Collegamento alla LAN	

Operazioni	
Accensione e spegnimento del proiettore	
Collegamento del cavo d'alimentazione	
Indicatore d'alimentazione	
Accensione del proiettore	
Spegnimento del proiettore	
Utilizzo del menu	
Menu principale	
Menu Display	
Menu Adatta angoli	
Ridimensionamento immagine digitale	
Menu Sfarfallio	
Risoluzione nativa	
Menu 3D	
Modalità rapida	
Menu IMMAGINE	
Menu Sintonia temperatura colore	
Menu Gestione colori 3D	
Menu SORGENTE	5 I
CONFIGURAZ. SISTEMA: Menu Base	
Menu Impostazioni Menu	53
Menu Impostazioni di funzionamento	
CONFIGURAZ. SISTEMA: Menu Avanzate	
Menu Impostazioni audio	
Menu Impostaz. protezione	
Menu Sottotitoli chiusi	
Menu Impostaz standby	
Menu Impostazioni rete	
Menu Informazioni	
Struttura del menu	
Manutenzione	
Prima di eseguire la manutenzione del proiettore	
Cura del proiettore	
Pulire la superficie frontale dell'obbiettivo	
Pulire la copertura del proiettore	
Manutenzione del filtro	
Pulizia del filtro	
Sostituzione del filtro laterale	
Sostituzione del filtro anteriore	
Spia LED	
Messaggio di sistema	

Messaggi burn-in	71
Messaggi di errore lampada	
Messaggi di errore termico	72
Risoluzione dei problemi	74
Risoluzione dei problemi	74
Il proiettore non si accende	
Nessuna immagine	74
Immagine sfuocata	74
Il telecomando non funziona	74
La password non è corretta	74
Specifiche	75
Specifiche	75
Dimensioni	
Supporto per installazione a soffitto	76
Appendice	
Tabella di temporizzazione	
Temporizzazioni supportate per ingresso PC e PC 2	77
Temporizzazione supportata per ingresso componente - YPbPr	
Temporizzazione supportata per ingresso Video	79
Temporizzazione supportata per ingresso HDMI-1 / HDMI-2 / DVI-D /	
HDBaseT (HDCP)	
Temporizzazione supportata per ingresso video HDMI-1 / HDMI-2	
Telecomando RS232	
PJLink	
Protocollo PJLink	89
Comandi di controllo	89

Istruzioni importanti per la sicurezza

Questo proiettore è stato progettato e tesato per soddisfare i più recenti standard di sicurezza relativi alle attrezzature IT (Information Technology). Tuttavia, per garantire l'uso in sicurezza del prodotto, è importante seguire le istruzioni riportate in questo manuale e indicate sul prodotto stesso.

Istruzioni generali per la sicurezza

- 1. Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante l'uso. Il raggio di luce intensa può provocare danni alla vista.
- 2. Aprire sempre l'otturatore dell'obbiettivo o rimuovere il coperchio dell'obbiettivo quando la sorgente luminosa del proiettore è accesa.
- 3. In alcuni Paesi, la tensione di linea NON è stabile. Questo proiettore è stato progettato per funzionare conformemente agli standard di sicurezza a una tensione compresa tra 100 e 240 VCA; tuttavia, potrebbero verificarsi guasti in caso di interruzioni o variazioni di tensione di ±10 volt. Nelle zone soggette a variazioni o cadute di tensione, si consiglia di collegare il proiettore ad uno stabilizzatore di tensione, un limitatore di sovratensione oppure ad un gruppo di continuità (UPS).
- Non bloccare l'obiettivo del proiettore con alcun oggetto quando il proiettore è in funzione, perché l'oggetto potrebbe scaldarsi e deformarsi e perfino incendiarsi. Premere il tasto
 BLANK del telecomando per spegnere temporaneamente la sorgente luminosa.
- 5. Non sistemare il prodotto su di un carrello, supporto, o tavolo instabile. Il prodotto potrebbe cadere e subire seri danni.
- 6. Non tentare di smontare questo proiettore.All'interno ci sono alte tensioni che, se toccate, possono essere letali.

In nessun caso si deve smontare né rimuovere qualsiasi altra copertura. Fare riferimento solo a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione.

- 7. Non collocare questo proiettore in nessuno degli ambienti che seguono.
 - Spazi confinati o poco ventilati. Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm dalle pareti e permettere all'aria di circolare liberamente attorno al proiettore.
 - Luoghi dove le temperature possono diventare eccessivamente alte, come all'interno di un'automobile con tutti i finestrini chiusi.
 - Ambienti eccessivamente umidi, polverosi o fumosi che possono contaminare i componenti ottici, riducendo la vita utile del proiettore e oscurandone lo schermo.
 - Luoghi vicini ad allarmi antincendio.
 - Ambienti con temperature superiori a 40°C / 104°F.
 - Luoghi dove l'altitudine è superiore a 3.000 m (10.000 piedi).
- 8. Non bloccare le aperture di ventilazione.
 - Non collocare questo proiettore su coperte, lenzuola o altre superfici morbide.
 - Non coprire il proiettore con un panno o altri oggetti.
 - Non collocare materiali infiammabili vicino al proiettore.

Se i fori di ventilazione sono ostruiti, il surriscaldamento del proiettore può provocare un incendio.

- 9. Non salire sul proiettore, né appoggiarvi sopra oggetti. Diversamente, oltre ai danni fisici al proiettore, si possono provocare incidenti e possibili lesioni.
- 10. Non collocare liquidi vicino o sopra al proiettore. Eventuali infiltrazioni di liquidi possono provocare guasti al proiettore. Se il proiettore si bagna, scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa a muro e contattare BenQ per richiedere la riparazione del proiettore.



Non rimuovere

Questo dispositivo dispone di una presa di corrente con messa a terra a tre contatti. Non rimuovere il contatto di messa a terra. Come misura di sicurezza, questa spina può essere inserita solo in una presa di corrente con messa a terra. Se non si è in grado di inserire la spina nella presa, rivolgersi ad un elettricista.

Avviso sul laser



Questo simbolo indica che c'è un potenziale rischio di esposizione dell'occhio alle radiazioni laser se non sono seguite le istruzioni.

Classe laser



(Per gli Stati Uniti) Questo prodotto laser è designato come Classe 3R durante tutte le procedure operative ed è conforme alla norma IEC/EN 60825-1:2007. (Tutto il mondo) Questo prodotto laser è designato come Classe I durante tutte le procedure operative ed è conforme alla norma IEC/EN 60825-1:2014.



LUCE LASER - EVITARE L'ESPOSIZIONE DIRETTA DEGLI OCCHI. Non puntare il laser o permettere alla luce laser di essere diretta o riflessa verso le

persone o oggetti riflettenti.

La luce diretta o diffusa può essere pericolosa per gli occhi e per la pelle. C'è un potenziale rischio di esposizione dell'occhio a radiazioni laser se non sono seguite le istruzioni date.

Attenzione - L'uso dei controlli, delle regolazioni, oppure l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quello qui specificato, può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Parametri laser

Lunghezza d'onda	450nm - 460nm (blu)
Modalità di funzionamento	Pulsata, a causa della velocità della frequenza
Larghezza pulsazione	1,34ms
Frequenza di ripetizione impulsi	I 20Hz
Energia laser massima	0,698mJ
Potenza interna totale	>100w
Dimensioni apparenti sorgente	>10mm, all'arresto dell'obbiettivo
Divergenza	>100 milli Radian

Informazioni sulle etichette

L'illustrazione che segue mostra la posizione delle etichette.





- I. Etichette d'avviso laser
- 2. Etichetta delle specifiche





Istruzioni sulla luce laser

L'illustrazione che segue mostra la posizione di apertura del laser. Fare attenzione a non permettere agli occhio di guardare la luce direttamente.



Interruttori di sicurezza

Questa macchina ha 2 interruttori di sicurezza (I x coperchio superiore, I x obbiettivo) per proteggere dalla dispersione della luce laser.

- 1. Spegnerà il sistema singolarmente quando il coperchio superiore è rimosso.
- 2. Spegnerà il sistema singolarmente quando l'obbiettivo è rimosso o non è installato correttamente.



Preparazione per l'installazione

Attenzione per l'installazione

1. Se il proiettore e l'obbiettivo sono stati acquistati separatamente, togliere il tappo antipolvere prima dell'uso e conservarlo per il futuro. Quando si trasporta il proiettore, spostare l'obbiettivo nella posizione iniziale, rimuovere l'obbiettivo e fissare il tappo anti-polvere.



2. Quando il proiettore non è in uso, fissare il copriobbiettivo fornito in dotazione con il proiettore o l'obbiettivo di proiezione.



Regolazione della messa a fuoco

L'obbiettivo di proiezione ad alta trasparenza è influenzato termicamente dalla luce della lampadina; pertanto, la messa a fuoco è instabile per un breve periodo immediatamente dopo che l'alimentazione è accesa. Lasciare trascorrere almeno 15 minuti di proiezione continua prima di regolare la messa a fuoco.

Avviso sul raffreddamento

Lasciare almeno 50 cm (19,7 pollici) di spazio attorno allo scarico dell'aria. Assicurarsi che nessun oggetto blocchi le prese d'aria entro 30 cm (11,8 pollici).

Tenere lo scarico dell'aria ad almeno I di distanza dalle prese d'aria di altri proiettori.



• Il proiettore può essere installato in qualsiasi angolazione.





- Italiano
- Lasciare almeno 50 cm di spazio attorno allo scarico dell'aria.



(19,69 pollici)

- Assicurarsi che le prese d'aria non riciclino l'aria calda dello scarico dell'aria.
- Quando si usa il proiettore in uno spazio ristretto, assicurarsi che la temperatura dell'aria circostante non ecceda la temperatura operativa e che la presa e lo scarico dell'aria non siano ostruiti.
- Tutte le custodie devono superare una valutazione termica certificata per garantire che il proiettore non ricicli l'aria di scarico. Il riciclaggio dell'aria di scarico può causare lo spegnimento del proiettore anche se la temperatura d'ambiente è all'interno del range di temperatura operativa accettabile.

Contenuti della confezione

Elementi confezione standard



Informazioni sull'obbiettivo

Modello	Tipo obbiettivo	Numero parte	Rapporto proiezione	Spostamento obiettivo		
LS2ST1	Zoom grandangolare	5J.JDH37.011	WUXGA: I,I-I,3	Verticale: -15%-55% Orizzontale: -5%-5%		
LS2SD2	Standard	5J.JEN37.001	WUXGA: 1,54-1,93	Verticale: -15%-55% Orizzontale: -5%-5%		
LS2LT I	Semi lungo	5J.JDH37.032	WUXGA: 1,93-2,9	Verticale: -15%-55% Orizzontale: -5%-5%		
LS2LT2	Zoom a focale lunga	5J.JDH37.041	WUXGA: 3-5	Verticale: -15%-55% Orizzontale: -5%-5%		
LS2ST2	Focale corto	5A.JK337.001	WUXGA: 0,77-1,1	Verticale: -15%-55% Orizzontale: -5%-5%		
LS2ST4	Focale semi	5A.JK337.011	WUXGA: 1,25-1,6	Verticale: -15%-55% Orizzontale: -5%-5%		

Introduzione

Veduta esterna del proiettore

Veduta frontale e laterale



- I. Sensore IR frontale
- 2. Spia FILTRO
- 3. Spia SORGENTE LUMINOSA
- 4. Indicatore della Temperatura
- 5. Spia POWER
- 6. Presa d'aria frontale (ingresso aria fredda)
- 7. Piedini di regolazione frontale
- 8. Tasto RILASCIO OBBIETTIVO
- 9. Obiettivo del proiettore
- 10. Presa d'aria laterale (ingresso aria fredda)

Veduta superiore e laterale



- II. Sensore remoto a infrarossi posteriore
- 12. Presa d'aria (ingresso aria fredda)
- 13. Connettore cavo d'alimentazione CA
- 14. Terminali di controllo
- 15. Pannello di controllo

Tasti di controllo e funzione

Pannello di controllo



• MENU

Attiva il menu OSD (On-Screen Display). Torna al menu OSD precedente, esce e salva le impostazioni del menu. Fare riferimento alla sezione "Utilizzo del menu" a pagina 40 per i dettagli.

• Tasto correzione/freccia (▶ / ◄ sinistra)

Correzione manuale della distorsione delle immagini provocata dalla proiezione inclinata.

• SOURCE

Visualizza la barra di selezione dell'origine.

• ENTER

Seleziona una modalità d'impostazione immagine disponibile.

Consente di eseguire la voce del menu OSD (On-Screen Display) selezionata. Fare riferimento alla sezione "Utilizzo del menu" a pagina 40 per i dettagli.

Tasto Correzione/Frecce (▲ /▼ giù)

Correzione manuale della distorsione delle immagini provocata dalla proiezione inclinata.

АUTO

Determina automaticamente la temporizzazione migliore per le immagini visualizzate. Fare riferimento alla sezione "Regolazione automatica dell'immagine" a pagina 38 per i dettagli.

• Tasto correzione/freccia (**【** / ► destra)

Correzione manuale della distorsione delle immagini provocata dalla proiezione inclinata.

• **OAlimentazione**

Fa passare il proiettore tra la modalità di standby e di accensione. Per maggiori informazioni vedere "Accensione del proiettore" a pagina 33 e "Spegnimento del proiettore" a pagina 39.

• Tasto Correzione/Frecce (▼/▲ Su)

Quando il menu OSD (On-Screen Display) è attivato, i tasti \blacktriangle , \triangledown , \triangleleft e \triangleright sono usati come frecce direzionali per selezionare le voci di menu volute e per eseguire le regolazioni. Fare riferimento alla sezione "Utilizzo del menu" a pagina 40 per i dettagli.

Terminale controllo



MONITOR OUT

Collegamento ad altri dispositivi di visualizzazione per la visione simultanea della riproduzione.

• PC

Porta VGA a 15 pin per il collegamento a RGB, origine HD a componenti o PC.

• HDBaseT

Collegare un cavo Ethernet (Cat5/Cat6) dal trasmettitore HDBaseT con video ad alta definizione (HD), controllo RS232 e controllo LAN.

• DVI-D

Collegamento a origine DVI.

Collegamento a origine HDMI.

- HDMI 2
 - Collegamento alla sorgente HDMI.
- LAN

Per il collegamento al cavo RJ45 Cat5/Cat6 Ethernet per controllare il proiettore attraverso una rete.

- USB 1,5A
- Supporto uscita 5V/1,5A.
- 3D SYNC OUT

Collegamento al trasmettitore di segnale di sincronizzazione 3D IR.

• 3D SYNC IN

Per il collegamento del cavo di ingresso 3D-sync da un computer o un dispositivo abilitato.

- VIDEO
 - Collegamento ad una origine video.
- SERVICE

Porta esclusiva per la manutenzione ad uso esclusivo di personale autorizzato alla manutenzione.

• RS-232 IN

Interfaccia D-sub a 9 pin standard per il collegamento al sistema di controllo del PC e per la manutenzione del proiettore.

• RS-232 OUT

Collega a un altro proiettore (stesso modello) per il controllo RS-232.

• PC 2 (R/Pr, G/Y, B/Pb, H,V)

Collegamento a segnali di uscita RGB o YPbPr/YCbCr con terminale di ingresso di tipo BNC. AUDIO IN (L/R)

- Collegamento ad una origine di ingresso audio tramite cavo audio o audio L/R.
- AUDIO OUT (L/R)

Collegamento ad un altoparlante o alle cuffie.

AUDIO IN

Collegamento ad una origine di ingresso audio tramite cavo audio.

WIRED REMOTE IN

Collegamento al telecomando per telecomando cablato.

WIRED REMOTE OUT

Collegamento ad un altro proiettore.

• I2VTRIGGER

Connettore cuffie 3,5 mm mini, impiega un relè 200mA per fornire la protezione uscita di tensione 12(+/-1,5)V e da cortocircuito.

Attenzione:

16

Assicurarsi che la porta sia valida prima di inserire un telecomando cablato. Il telecomando potrebbe essere danneggiato se la porta non è valida, ad esempio se il telecomando cablato è collegato alla porta Trigger. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware tramite LAN, contattare il servizio BenQ.

Telecomando



ON / OFF

Fa passare il proiettore tra la modalità di standby e di accensione.

KEYSTONE+/KEYSTONE-Correzione manuale della distorsione delle immagini provocata dalla proiezione inclinata.

VOLUME+/VOLUME-

Aumenta/diminuisce il volume del proiettore.

• QUICK INSTALL

Visualizza il menu OSD Installazione rapida.

• MUTE

Attiva e disattiva l'audio del proiettore.

Frecce (▲ su, ▼ giù, ◄ sinistra, ► destra) Quando il menu OSD (On-Screen Display) è attivato, le frecce sono usate come tasti direzionali per selezionare le voci di menu volute e per eseguire le regolazioni. Fare riferimento alla sezione "Utilizzo del menu" a pagina 40 per i dettagli.

• ENTER

Seleziona una modalità d'impostazione immagine disponibile.Attiva la voce selezionata del menu OSD (On-Screen Display).

• MENU

Attiva il menu OSD (On-Screen Display). Torna al menu OSD precedente, esce e salva le impostazioni del menu.

• EXIT

Torna al menu OSD precedente, esce e salva le impostazioni del menu.

• INPUT

Seleziona una sorgente di ingresso per il display.

• PICTURE

Premere per visualizzare il menu Immagine.

• NETWORK

Seleziona Visualizz. Rete come origine del segnale di ingresso.

• AUTO SYNC

Determina automaticamente la temporizzazione migliore per le immagini visualizzate.

- **ASPECT** Seleziona i rapporti dello schermo.
- BLANK

Usato per nascondere l'immagine su schermo.



OVERSCAN

Premere per selezionare la modalità overscan.

• FREEZE

Blocca l'immagine proiettata.

- **LAMP MODE** Premere per visualizzare il menu OSD per selezionare la modalità di illuminazione voluta.
- 3D MODE

Premere per visualizzare il menu di impostazione 3D.

• INFO.

Premere per visualizzare il menu INFORMAZIONI.

• LIGHT

Premere per accendere l'illuminazione del telecomando.

• CLEAR

Cancella L'ID telecomando assegnato a tutti i proiettori. Tenere premuto **CLEAR** e **ID SET** per cinque secondi. Il LED lampeggia tre volte, quindi l'impostazione ID è cancellata.

• SHUTTER

La funzione non è disponibile su questo proiettore.

- ID SET
 - Imposta l'ID del telecomando (imposta il codice particolare del telecomando)
 Premere per impostare l'ID del telecomando.
 Tenere premuto ID SET per tre secondi. L'indicatore
 POWER del telecomando lampeggia, quindi premere i tasti 01~99 per assegnare un ID.

🖉 Nota:

Il numero del telecomando (ID telecomando) deve corrispondere al numero del proiettore (ID proiettore) per un controllo accurato.

 Cancella ID del telecomando (imposta il codice telecomando su "tutti")
Tenere premuto CLEAR e ID SET per cinque secondi. La spia POVVER del telecomando lampeggia una singola volta per ripristinare codice del telecomando su "tutti", così da controllare il proiettore indipendentemente dall'impostazione ID del proiettore.

• Tasti numerici

Permette d inserire i numeri nelle impostazioni di rete. I tasti numerici 1, 2, 3, 4 non possono essere premuti quando è chiesto di inserire la password.

Connettore WIRE REMOTE

Permette di collegare al proiettore il cavo del telecomando cablato.

Collegamento al proiettore

Quando si utilizza un sistema con più proiettori, utilizzare i cavi commercialmente disponibili M3 stereo mini per collegare gli altri proiettori tramite i terminali WIRED REMOTE IN/WIRED REMOTE OUT.

Il telecomando funziona anche in luoghi dove sul percorso della luce ci sono degli ostacoli, oppure dove i dispositivi sono soggetti a luci esterne.



🖉 Nota:

Utilizzare due cavi unipolari schermati non più lunghi di 15 m (49.2 piedi). Il telecomando potrebbe non funzionare quando la lunghezza del cavo supera i 15 m (49.2 piedi), oppure quando il cavo non è adeguatamente schermato.

Campo d'azione effettivo del telecomando

Il sensore a raggi infrarossi (IR) del telecomando si trova sulla parte frontale e posteriore del proiettore. Per funzionare in modo corretto, il telecomando deve essere tenuto con una inclinazione massima di 30 gradi rispetto al sensore IR del proiettore. La distanza tra il telecomando ed il sensore non deve eccedere gli 8 metri (26 piedi).

Assicurarsi che tra il telecomando ed il sensore IR del proiettore non ci siano ostacoli che possano disturbare i raggi infrarossi.



Sostituzione della batteria del telecomando

- Per aprire il coperchio dello scomparto batterie, capovolgere il telecomando, spingere il fermo del coperchio e sollevarlo nella direzione indicata dalla freccia, come mostrato nell'illustrazione. Il coperchio si staccherà.
- Rimuovere le batterie esistenti (se necessario) ed installare due batterie AA osservando la polarità, come indicato sulla base dello scomparto batterie. Il polo positivo (+) va sul positivo ed il polo negativo (-) va sul negativo.
- 3. Rimettere il coperchio allineando la base e facendolo scorrere in posizione. Smettere di spingere quando si sente uno scatto.



Attenzione:

- Evitare eccessi di calore ed umidità.
- Le batterie si possono danneggiare se non sono sostituite in modo corretto.
- Sostituire solamente con lo stesso tipo di batterie, oppure con tipo equivalente raccomandato dal produttore.
- Smaltire la batteria utilizzata seguendo le istruzioni del produttore.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco. C'è il pericolo d'esplosioni.
- Se la batteria è esaurita, oppure se non si usa il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per prevenire danni provocati da possibili perdite di elettroliti.

Installazione

Attenzione:

Per evitare di danneggiare i chip DLP, non puntare mai un fascio laser ad alta energia nell'obiettivo del proiettore.

Installazione o rimozione dell'obbiettivo optional

Attenzione:

- Non scuotere né applicare pressione eccessiva sul proiettore o sui componenti dell'obbiettivo perché il proiettore ed i componenti dell'obbiettivo contengono parti di precisione.
- Prima di rimuovere o installare l'obiettivo, assicurarsi di spegnere il proiettore, attendere che le ventole di raffreddamento si arrestino e quindi di spegnere l'interruttore principale.
- Non toccare la superficie dell'obiettivo durante la rimozione o l'installazione dell'obiettivo.
- Evitare che la superficie della lente entri in contatto con impronte, polvere o olio. Non graffiare la superficie dell'obiettivo.
- Lavorare su una superficie piana protetta da un panno morbido per evitare graffi.
- Se si rimuove e si ripone l'obiettivo, mettere il copriobiettivo sul proiettore per evitare che polvere e sporcizia penetrino al suo interno.

Installazione del nuovo obiettivo

Rimuovere entrambi i coperchi dalla lente.



Rimuovere il coperchio di plastica del corpo prima di inserire l'obbiettivo per la prima volta.

1. Orientare l'obiettivo in modo che la freccia sull'etichetta incollata su un lato sia rivolta verso l'alto e spinga l'obiettivo nel relativo supporto dell'unità fino in fondo.



2. Ruotare l'obiettivo in senso orario fino a quando scatta in posizione.



Rimozione dell'obiettivo esistente dal proiettore

I. Spingere il tasto LENSE RELEASE in posizione di sblocco.



- 2. Afferrare l'obiettivo.
- 3. Ruotare l'obiettivo in senso antiorario. L'obiettivo si sgancerà.



4. Estrarre lentamente l'obiettivo.



Valutazione della distanza per dimensioni dell'immagine

Ottenere le dimensioni volute per l'immagine proiettata

La distanza dell'obbiettivo del proiettore dallo schermo, l'impostazione dello zoom (se disponibile), ed il formato video influiscono sulle dimensioni dell'immagine proiettata.

Dimensioni di proiezione

Fare riferimento alla sezione "Dimensioni" a pagina 76 per ottenere le misure del centro dell'obiettivo del proiettore prima di calcolare la posizione corretta.



**** "A" si basa sulla posizione di offset spostamento obiettivo massimo 55%

LU9255

Il formato dello schermo è 16:10 e l'immagine proiettata è 16:10.

🖉 Nota:

Per ottimizzare la qualità di proiezione, si consiglia di proiettare immagini in un'area priva di scala di grigi.

	Obiettivo									Zoom grandangolare (LS2ST1) Standard (LS2SD2)						.)	
	Rapporto proiezione								, ~ ,3 ,54~ ,93								
Diag	onale	Larg	nezza	Alte	ezza	Comper (/	nsazione A))		Dist	anza		Distanza			
			agine		agine	Wide	e/Tele	Wide	/Tele	W	ide	Te	le	W	ide	Te	le
(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)
50	1,27	42	1,08	26	0,67	1,3	0,034	14,6	0,370	47	1,18	55	I,40	65	1,66	82	2,08
60	1,52	51	1,29	32	0,81	1,6	0,040	17,5	0,444	56	1,42	66	1,68	78	1,99	98	2,49
80	2,03	68	1,72	42	1,08	2,1	0,054	23,3	0,592	75	1,90	88	2,24	104	2,65	131	3,33
100	2,54	85	2,15	53	1,35	2,6	0,067	29,1	0,740	93	2,37	110	2,80	131	3,32	164	4,16
120	3,05	102	2,58	64	1,62	3,2	0,081	35,0	0,888	112	2,84	132	3,36	157	3,98	196	4,99
150	3,81	127	3,23	79	2,02	4,0	0,101	43,7	1,111	140	3,55	165	4,20	196	4,98	245	6,24
180	4,57	153	3,88	95	2,42	4,8	0,121	52,5	1,333	168	4,26	198	5,04	235	5,97	295	7,48
200	5,08	170	4,31	106	2,69	5,3	0,135	58,3	1,481	187	4,74	220	5,60	261	6,63	327	8,3 I
250	6,35	212	5,38	132	3,37	6,6	0,168	72,9	1,851	233	5,92	276	7,00	326	8,29	409	10,39
300	7,62	254	6,46	159	4,04	7,9	0,202	87,4	2,221	280	7,11	331	8,40	392	9,95	491	12,47
350	8,89	297	7,54	185	4,71	9,3	0,236	102,0	2,591	326	8,29	386	9,80	457	11,61	573	14,55
400	10,16	339	8,62	212	5,38	10,6	0,269	116,6	2,962	373	9,48	441	11,20	522	13,27	655	16,63
500	12,70	424	10,77	265	6,73	13,2	0,337	145,7	3,702	466	11,85	551	14,00	653	16,59	818	20,79

Obiettivo											A focale semilunga (LS2LT1) Zoom a focale lunga (LS2LT						S2LT2)
Rapporto proiezione									1,93~2,9 3~5								
Diago	onale	Larg	nezza	Altezza		Comper (A	nsazione A)		D		Dist	anza			Dist	tanza	
			agine		agine	Wide	e/Tele	Wide	e/Tele	W	ide	Te	ele	Wide		Tele	
(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)
50	1,27	42	1,08	26	0,67	1,3	0,034	14,6	0,370	82	2,08	123	3,12	127	3,23	212	5,38
60	1,52	51	1,29	32	0,81	1,6	0,040	17,5	0,444	98	2,49	148	3,75	153	3,88	254	6,46
80	2,03	68	1,72	42	1,08	2,1	0,054	23,3	0,592	131	3,33	197	5,00	204	5,17	339	8,62
100	2,54	85	2,15	53	1,35	2,6	0,067	29,1	0,740	164	4,16	246	6,25	254	6,46	424	10,77
120	3,05	102	2,58	64	1,62	3,2	0,081	35,0	0,888	196	4,99	295	7,50	305	7,75	509	12,92
150	3,81	127	3,23	79	2,02	4,0	0,101	43,7	1,111	245	6,24	369	9,37	382	9,69	636	16,15
180	4,57	153	3,88	95	2,42	4,8	0,121	52,5	1,333	295	7,48	443	11,24	458	11,63	763	19,39
200	5,08	170	4,31	106	2,69	5,3	0,135	58,3	1,481	327	8,31	492	12,49	509	12,92	848	21,54
250	6,35	212	5,38	132	3,37	6,6	0,168	72,9	1,851	409	10,39	615	15,62	636	16,15	1060	26,92
300	7,62	254	6,46	159	4,04	7,9	0,202	87,4	2,221	491	12,47	738	18,74	763	19,39	1272	32,31
350	8,89	297	7,54	185	4,71	9,3	0,236	102,0	2,591	573	14,55	861	21,86	890	22,62	1484	37,69
400	10,16	339	8,62	212	5,38	10,6	0,269	116,6	2,962	655	16,63	984	24,99	1018	25,85	1696	43,08
500	12,70	424	10,77	265	6,73	13,2	0,337	145,7	3,702	818	20,79	1230	31,23	1272	32,31	2120	53,85

Obiettivo								Fo	cale cor	o (LS2ST	Г2)	Focale semi (LS2ST4)					
	Rapporto proiezione								0,77~1,1 1,25~1,60								
Diago	onale	Largh	nezza	Altezza		Comper (A	nsazione A)	0	2		Dist	anza			Dist	anza	
			agine		igine	Wide/Tele		Wide	e/Tele	W	ide	Te	le	Wide		Tele	
(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)	(pollici)	(m)
50	1,27	42	1,08	26	0,67	١,3	0,034	14,6	0,370	33	0,83	47	1,18	53	1,35	68	1,72
60	1,52	51	1,29	32	0,81	١,6	0,040	17,5	0,444	39	1,00	56	1,42	64	1,62	81	2,07
80	2,03	68	1,72	42	1,08	2,1	0,054	23,3	0,592	52	1,33	75	1,90	85	2,15	109	2,76
100	2,54	85	2,15	53	1,35	2,6	0,067	29,1	0,740	65	I,66	93	2,37	106	2,69	136	3,45
120	3,05	102	2,58	64	1,62	3,2	0,081	35,0	0,888	78	1,99	112	2,84	127	3,23	163	4,14
150	3,81	127	3,23	79	2,02	4,0	0,101	43,7	1,111	98	2,49	140	3,55	159	4,04	204	5,17
180	4,57	153	3,88	95	2,42	4,8	0,121	52,5	1,333	118	2,99	168	4,26	191	4,85	244	6,20
200	5,08	170	4,31	106	2,69	5,3	0,135	58,3	1,481	131	3,32	187	4,74	212	5,38	271	6,89
250	6,35	212	5,38	132	3,37	6,6	0,168	72,9	1,851	163	4,15	233	5,92	265	6,73	339	8,62
300	7,62	254	6,46	159	4,04	7,9	0,202 87,4 2,221		196	4,98	280	7,11	318	8,08	407	10,34	
350	8,89	297	7,54	185	4,71	9,3	0,236	102,0	2,591	229	5,80	326	8,29	371	9,42	475	12,06
400	10,16	339	8,62	212	5,38	10,6	0,269	116,6	2,962	261	6,63	373	9,48	424	10,77	543	13,79
500	12,70	424	10,77	265	6,73	13,2	0,337	145,7	3,702	326	8,29	466	11,85	530	13,46	678	17,23



C'è una tolleranza del 5% tra questi numeri a causa di variazioni dei componenti ottici. In caso di installazione permanente del proiettore, BenQ raccomanda di provare fisicamente le dimensioni e la distanza di proiezione usando il proiettore prima di installarlo, così da consentire la tolleranza ai componenti ottici di questo proiettore. In questo modo si può determinare l'esatta posizione d'installazione che meglio si adatta al luogo d'installazione.

Dimensioni obbiettivo

Obbiettivo optional (Standard: LS2SD2)



Obbiettivo optional (Focale lunga : LS2LT2)



Obiettivo opzionale (Focale semi: LS2ST4)



Obbiettivo optional (Grandangolare zoom: LS2STI)



Wide Zoom Lens

Obbiettivo optional (Focale semi-lunga : LS2LTI)



Obiettivo opzionale (Focale corto: LS2ST2)



Regolazione spostando l'obbiettivo



La funzione di spostamento dell'obiettivo può essere usata per regolare orizzontalmente o verticalmente la posizione dell'immagine proiettata all'interno dell'intervallo indicato di seguito.

Regolazione della posizione verticale dell'immagine

L'altezza dell'immagine verticale può essere regolata tra il 55% e il -15% per WUXGA della posizione di offset. Consultare il seguente grafico Intervallo di spostamento dell'obiettivo per ulteriori chiarimenti.

Regolazione della posizione orizzontale dell'immagine

Con l'obiettivo in posizione centrale, la posizione orizzontale dell'immagine può essere regolata verso sinistra o verso destra fino ad un massimo del 5% della larghezza dell'immagine. Consultare il seguente grafico Intervallo di spostamento dell'obiettivo per ulteriori chiarimenti.

Grafico Intervallo di spostamento dell'obiettivo



Avviso (per Edge Blending)

- Per evitare che l'immagine tremi oppure che alcuni pixel siano visualizzati fuori allineamento, non utilizzare il proiettore nei seguenti luoghi:
 - In una costruzione vicina ad un cantiere edile.
 - In una stanza dove è un funzione un condizione che vibra.
 - In un luogo dove la temperatura cambia drasticamente provocando contrazioni termiche.
- Prima di eseguire qualsiasi regolazione, lasciare il proiettore acceso per almeno 45 minuti dopo che la sua sorgente luminosa è stata accesa. Questo permette di stabilizzare la temperatura interna del proiettore.

Regolazione di zoom/fuoco

Ruotare la ghiera dello zoom per ingrandire o ridurre l'immagine. Per mettere a fuoco l'immagine girare la ghiera di messa a fuoco finché l'immagine è chiara. Il proiettore metterà a fuoco a distanza. Fare riferimento alla sezione pagina 23.



Collegamento

Prima di eseguire i collegamenti

- Prima di eseguire i collegamenti, leggere attentamente le istruzioni per il collegamento dei dispositivi esterni
- Spegnere tutti i dispositivi prima di collegare i cavi.
- Prendere nota di quanto segue prima di collegare i cavi. Diversamente si possono provocare guasti.
 - Prima di collegare un cavo al proiettore, o ad un dispositivo che è collegato al proiettore, toccare un oggetto metallico nelle vicinanze per scaricare l'eventuale elettricità statica dal proprio corpo.
 - Non utilizzare cavi inutilmente lunghi per collegare il proiettore o un dispositivo al proiettore. L'utilizzo di cavi lunghi che poi devono essere avvolti agiscono come antenne, rendendo il proiettore più sensibile ai disturbi.
 - Quando si collegano i cavi, collegare prima GND, quindi inserire il terminale di collegamento del dispositivo che si sta collegando.
- Acquisire tutti i cavi di collegamento necessari, e che non sono forniti in dotazione, per collegare i dispositivi esterni al sistema.
- Le immagini sullo schermo possono traballare se il segnale video contiene troppo jitter. In questo caso deve essere collegato un TBC (Time Base Corrector) .
- Se i segnali di sincronizzazione inviati dal computer o da dispositivi video sono disturbati a causa di cambiamenti nelle impostazioni di uscita video, o a causa di qualsiasi altro motivo, i colori delle immagini proiettate possono essere temporaneamente disturbati.
- Il proiettore accetta i segnali video, segnali Y/C, segnali YCbCr/YPbPr, segnali RGB analogici (i segnali di sincronizzazione sono di livello TTL) e segnali digitali.
- Alcuni modelli di computer non sono compatibili col proiettore.
- Utilizzare un compensatore quando si collegano i dispositivi al proiettore utilizzando cavi lunghi. Se non è utilizzato un compensatore, l'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente.

PC

Serial
R/PR
G/Y
В/РВ
-
GND
GND
GND
GND

Nr.	Serial
9	-
10	GND
11	GND
12	DDC data
13	sync/hd
14	VD
15	DDC clock



HDMI I

Nr.	Serial
I	TMDS Data2+
2	TMDS Data2 Shield
3	TMDS Data2-
4	TMDS Data I +
5	TMDS Data I Shield
6	TMDS Data I -
7	TMDS Data0+
8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0-
10	TMDS Clock+

Nr.	Serial
11	TMDS Clock Shield
12	TMDS Clock-
13	CEC
14	Riservato (N.C. sul dispositivo)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC Ground
18	Potenza +5V (al massimo 50 mA)
19	Rilevamento Hot Plug



Pin dispari da 1 a 19

DVI-D

Nr.	Serial					
I	T.M.D.S data 2-					
2	T.M.D.S data 2+					
3	T.M.D.S data 2/4 shield					
4	-					
5	-					
6	DDC clock					
7	DDC data					
8	-					
9	T.M.D.S data I-					
10	T.M.D.S clock I +					
11	T.M.D.S data 1/3 shield					
12	-					

Nr.	Serial	
13	-	
14	+5 V	
15	GND	
16	Rilevamento Hot Plug	24
17	T.M.D.S data 0-	
18	T.M.D.S data 0+	
19	T.M.D.S data 0/5 shield	
20	-	8
21	-	
22	T.M.D.S clock shield	
23	T.M.D.S clock+	
24	T.M.D.S clock-	



Collegamento di dispositivi AV



Collegamento al computer



Collegamento al trasmettitore HDBaseT



Collegamento alla LAN



Operazioni

Accensione e spegnimento del proiettore

Collegamento del cavo d'alimentazione

Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nel proiettore e l'altra in una presa a parete. Premere l'interruttore per attivare la presa sulla parete (dove applicabile). Controllare che la spia POWER del proiettore si accenda di colore arancione dopo avere collegato l'alimentazione.



Attenzione:

Usare solo gli accessori originali (e.g. cavo d'alimentazione) con questo dispositivo per evitare possibili pericoli come scosse elettriche ed incendi.

Indicatore d'alimentazione

Alimentazione	Temperatura	Spia	Filtro	Stato e Descrizione
Orange	-	-	-	Standby
Verde lampeggiante	-	-	-	Accensione
Verde	-	-	-	Funzionamento normale
Arancione lampeggiante	-	-	-	Normale raffreddamento durante lo spegnimento

Accensione del proiettore

Premere il tasto () **POWER** del proiettore o **ON** del telecomando per accendere il proiettore; sarà emesso un segnale acustico d'avvio. La spia **POWER** lampeggia e poi resta accesa di colore verde quando il proiettore è acceso.

La procedura d'avvio impiega circa 30 secondi. Nell'ultima fase d'avvio, è proiettato il logo d'avvio. Se necessario, ruotare la ghiera di messa a fuoco per regolare la nitidezza dell'immagine.



Selezione lingua

Per usare i menu OSD, per prima cosa impostare la lingua voluta.

Please Select Language						
English	한국어	Hrvatski	हिन्दी			
Français	Svenska	Română				
Deutsch	Nederlands	Norsk				
Italiano	Tü r kçe	Dansk				
Español	Čeština	Български				
Русский	Português	suomi				
繁體中文	ไทย	Indonesian				
简体中文	Polski	Ελληνικά				
日本語	Magyar	العربية				
Press Enter to confirm, Exit to leave						

* Al termine di questa procedura, dopo avere seguito l'impostazione iniziale, questo menu non apparirà più salvo che l'utente prema **Riprist. tutte imp.**.

1. Premere il tasto **ENTER** del proiettore o del telecomando per attivare il menu OSD.

	8	4	1	*					
DIS	DISPLAY								
æ	Colore pa	arete					Off		
	Rapporto)					Auto		
	Correzior	ne 2D							
	Adatta a	ngoli							
· •	Pos.								
	Fase				15	-			
	Dimens orizzontali 0 💳								
শ্	🕶 Ridimensionamento immagine digitale								
	Risoluzio	ne nativa	I						
	Regolazione scansione0								
30	3D								
1	Modalità rapida						Off		
HDMI-1									

2. Utilizzare il tasto **◄/**► per selezionare il menu **CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base**.

		4	s de la companya de l	*	?			
CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base								
₹ _A	Lingua							
	Installazi	one proi	ettore			Anteriore tavolo		
6	Impostaz	zioni Men	u					
k	Impostaz	zioni di fu	unzionam	ento				
÷ i	Ricev tele	ecomand	lo		Ant	Anteriore + Posteriore		
	Blocco ta	asti pann	ello		Off			
	Colore sf	ondo			BenQ			
5	Splash Screen BenQ							
HDMI-1								

3. Premere il tasto ▼ per selezionare Lingua e premere il tasto ENTER per selezionare la lingua preferita

		4	1	*	٩			
CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base								
₹ _A	🖌 🙀 Lingua 🛛 👘 Enter							
	Installazi	one proie	ettore		Anteriore tavolo			
	Impostaz	ioni Men	u					
k	Impostaz	ioni di fu	Inzionam	iento				
÷1	Ricev tele	ecomand	0		Anteriore + Posteriore			
	🔢 Blocco tasti pannello					Off		
	Colore sfondo					BenQ		
5	3 Splash Screen					BenQ		
HDMI-1 (MENU) Chiudi								

4. Premere due volte* il tasto **ENTER** del proiettore o del telecomando per uscire e salvare e impostazioni.

* La prima pressione fa tornare al menu principale, la seconda chiude il menu OSD.

Utilizzo dell'OSD

Scegliere la posizione per l'installazione

Il proiettore è progettato per essere installato in una delle quattro posizioni illustrate di seguito:

I. Anteriore tavolo

Selezionare questa posizione quando il proiettore è collocato su un tavolo di fronte allo schermo. Questo è il modo più comune di installare il proiettore per una rapida configurazione e portabilità.



2. Posteriore tavolo

Selezionare questa posizione quando il proiettore è collocato su un tavolo dietro allo schermo.

Notare che in questo caso è necessario uno schermo speciale per retroproiezione.

* Impostare Posteriore tavolo nel menu
CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base
> Installazione proiettore, dopo avere acceso il proiettore.



4. Posteriore soffitto

Selezionare questa posizione quando il proiettore è installato capovolto al soffitto e si trova dietro allo schermo.

Notare che in questo caso è necessario uno schermo speciale per retroproiezione ed il Kit BenQ per installazione a soffitto del proiettore.

* Impostare Posteriore soffitto nel menu
CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base
> Installazione proiettore, dopo avere acceso il proiettore.



La disposizione della stanza o le preferenze personali detteranno l'installazione che sarà selezionata. Per determinare dove collocare il proiettore, considerare le dimensioni e la forma dello schermo, la posizione delle prese di corrente, come anche la distanza tra il proiettore ed il resto delle attrezzature.

3. Anteriore soffitto

Selezionare questa posizione quando il proiettore è installato capovolto al soffitto e si trova di fronte allo schermo.

Acquistare il Kit BenQ per installazione a soffitto del proiettore dal rivenditore per installare il proiettore a soffitto.

 * Impostare Anteriore soffitto nel menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base
> Installazione proiettore, dopo avere acceso il proiettore.


Utilizzo del modello di prova

Il proiettore è in grado di visualizzare la griglia modello di prova. Può essere utilizzato come aiuto durante la regolazione delle dimensioni dell'immagine e la messa a fuoco, garantendo che l'immagine proiettata non abbia distorsioni.

Per visualizzare il modello di prova, aprire il menu OSD ed andare a **CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata** > **Test formato** e premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per selezionare On.



Regolazione tramite adattamento degli angoli

Regolare manualmente i quattro angoli dell'immagine impostando i valori orizzontali e verticali. Usando il menu OSD

- I. Premere il tasto **MENU**, quindi premere il tasto **◄/▶** finché è selezionato il menu **Display**.
- 2. Premere il tasto ▼ per selezionare Adatta angoli, quindi premere il tasto ENTER. È visualizzata la pagina Adatta angoli.

	5	4		*					
DISPLAY									
æ	Colore parete Off								
	Rapporto)			Auto				
	Correzione 2D								
	Adatta angoli								
. ÷	Pos.								
	Fase				15				
	Dimens o	rizzontal	i		0	-			
শ	Ridimens	ionament	to imma <u>q</u>	gine dig	itale				
	Risoluzio	ne nativa	1						
	Regolazio	ne scans	sione		0				
30	3D								
Ø	Modalità					Off			
ÐH	DMI-1						(MENU) Chiudi		

3. Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare uno dei quattro angoli, quindi premere il tasto ENTER.



- 4. Premere il tasto \blacktriangle/ ∇ per regolare i valori verticali da 0 a 60.
- 5. Premere il tasto ◀/▶ per regolare i valori orizzontali da 0 a 60.



Regolazione automatica dell'immagine

In alcuni casi, potrebbe essere necessario ottimizzare la qualità dell'immagine. Per farlo, premere il tasto **AUTO** del proiettore o del telecomando. Entro 3 secondi, la funzione integrata di regolazione automatica intuitiva regolerà i valori di frequenza e temporizzazione per garantire una qualità ottimale dell'immagine.

Le informazioni sulla sorgente in uso vengono visualizzate nell'angolo superiore sinistro dello schermo per 3 secondi.



- Lo schermo sarà vuoto mentre la funzione AUTO esegue la regolazione.
- Questa funzione è disponibile solo quando è selezionato il segnale PC (RGB analogico).

Regolazione delle dimensioni e della chiarezza dell'immagine

- 1. Regolare l'immagine proiettata sulle dimensioni volute usando la ghiera dello ZOOM.
- 2. Regolare l'immagine ruotando la ghiera di messa a FUOCO.



Spegnimento del proiettore

- 1. Premere il tasto () **POWER** o **OFF**; sarà visualizzato un messaggio di conferma. Se non risponde entro alcuni secondi, il messaggio sparirà.
- 2. Premere di nuovo il tasto () **POWER** o **OFF**. La spia **POWER** lampeggia di colore arancione e la sorgente luminosa di proiezione si spegne.



3. Al termine della procedura di raffreddamento si sentirà un **"segnale acustico di spegnimento"**. La spia **POWER** resta accesa di colore arancione e le ventole si arrestano. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente.

Attenzione:

- Per proteggere la sorgente luminosa, il proiettore non risponde ad alcun comando durante la procedura di raffreddamento.
- Premere di nuovo il tasto () **POWER** o **ON** per avviare il proiettore dopo che la spia **POWER** diventa di colore arancione.

Utilizzo del menu

Menu principale

Il proiettore è dotato di un menu OSD (On-Screen Display) che permette di eseguire varie regolazioni ed impostazioni.

Di seguito è illustrato il menu OSD.



- I. Menu DISPLAY (fare riferimento a "Menu Display" a pagina 41)
- 2. Menu IMMAGINE (fare riferimento a "Menu IMMAGINE" a pagina 46)
- 3. Menu SORGENTE (fare riferimento a "Menu SORGENTE" a pagina 51)
- 4. System Setup: Menu Di base (fare riferimento a "CONFIGURAZ. SISTEMA: Menu Base" a pagina 52)
- 5. System Setup: Menu Avanzata (fare riferimento a "CONFIGURAZ. SISTEMA: Menu Avanzate." a pagina 55)
- 6. Menu INFORMAZIONI (fare riferimento a "Menu Informazioni" a pagina 60)

Le voci del menu disponibili possono differire a seconda delle sorgenti video collegato o dalle impostazioni specificate. Le voci del menu che non sono disponibili saranno visualizzate in grigio.

- Usare le frecce (▲, ▼, ◄, ►) del proiettore o del telecomando per navigare tra i menu.
- Utilizzare il tasto ENTER per confermare la voce di menu selezionata.

Menu Display

		3		*	0					
DISPLAY										
æ	Colore pa	arete	Off							
	Rapporto)					Auto			
	Correzior	ne 2D								
	Adatta angoli									
- ÷	Pos.									
	Fase 15 🚍									
	Dimens o	i		0	_					
শ	Ridimensionamento immagine digitale									
	Risoluzior	ne nativa	1							
	Regolazio	ne scans	sione		0	\square				
30	3D									
	Modalità rapida						Off			
Эн	DMI-1						(MENU) Chiudi			

• Colore parete

Premere ◀/▶ per correggere la distorsione del colore dell'immagine riflessa dalla parete. Le opzioni sono Off, Giallo chiaro, Rosa, Verde chiaro, Blue e Lavagna.

Rapporto

Premere il tasto ◀/▶ per regolare il rapporto dell'immagine proiettata. Le opzioni sono Auto, Effettivo, 4:3, 16:9, 16:10 e 2,35:1.

- Uso del telecomando
- I. Premere il tasto **ASPECT** per mostrare l'impostazione corrente.
- 2. Premere ripetutamente il tasto **ASPECT** per selezionare un rapporto adatto al formato del segnale video ed ai requisiti dello schermo.
- 1. Auto: Ridimensiona proporzionatamente un'immagine per adattare la risoluzione originale del proiettore sulla sua larghezza orizzontale. Questa opzione è adatta per le immagini che non sono né 4:3 né 16:9 e si vuole usare la maggior parte dello schermo senza alterare il rapporto dell'immagine.



2. Effettivo: L'immagine è proiettata con la sua risoluzione originale ed è ridimensionata per adattarla all'area dello schermo. Per i segnali d'ingresso con risoluzioni più basse, le dimensioni dell'immagine proiettata saranno inferiori rispetto a un'immagine ridimensionata a schermo intero. Si può regolare lo zoom o allontanare il proiettore dallo schermo per aumentare le dimensioni dell'immagine, se necessario. Dopo avere seguito queste regolazioni potrebbe essere necessario regolare di nuovo la messa a fuoco del proiettore.





3. **4:3:** Scala un'immagine per visualizzarla al centro dello schermo con un rapporto di 4:3. Questa impostazione è più adatta per immagini 4:3 come quelle dei monitor PC,TV a definizione standard e film DVD di formato 4:3, poiché le visualizza senza alterazione delle proporzioni.



 16:10: Scala un'immagine per visualizzarla al centro dello schermo con un rapporto di 16:10. Questa impostazione è più adatta per immagini che hanno già un rapporto di 16:10 poiché sono visualizzate senza alterazione del rapporto.



 16:9: Scala un'immagine per visualizzarla al centro dello schermo con un rapporto di 16:9. Questa impostazione è più adatta per immagini 16:9 come quelle dei televisori ad alta definizione poiché le visualizza senza alterazione del rapporto.



6. **2.35:1:** Scala un'immagine per visualizzarla al centro dello schermo con un rapporto di 2,35:1. Più adatto ai formati cinemascope widescreen cinematografici o immagini con aspetto già variabile da 2,35 a 2,40, in quanto sono visualizzati senza modifiche dell'aspetto.



Correzione 2D

Premere il tasto **ENTER**, quindi premere il tasto $\blacktriangle/\checkmark/\checkmark/\checkmark$ per regolare la distorsione orizzontale o verticale portata dall'angolo di proiezione.

• Adatta angoli

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Adatta angoli**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Adatta angoli" a pagina 43.

• Pos.

Premere il tasto **ENTER**, quindi premere il tasto $\blacktriangle/ \bigtriangledown/ \sphericalangle/ \backsim$ per regolare la posizione dell'immagine proiettata.

• Fase

Premere il tasto *◄/▶* per regolare la Fase dell'immagine proiettata.

• Dimens orizzontali

Premere il tasto *◄/▶* per regolare le Dimens orizzontali dell'immagine proiettata.

• Ridimensionamento immagine digitale

Premere **ENTER** per accedere al menu **Ridimensionamento immagine digitale**. Per ulteriori informazioni, consultare "Ridimensionamento immagine digitale" a pagina 43.

- Risoluzione nativa
 Premere ENTER per accedere al menu Risoluzione nativa. Vedere "Risoluzione nativa" a pagina 44.
- Regolazione scansione

Premere il tasto ◀/▶ per nascondere il bordo dell'immagine proiettata quando ci sono dei disturbi.

• 3D

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **3D**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu 3D" a pagina 45.

• Modalità rapida

Premere $\triangleleft/\triangleright$ per abilitare o disabilitare **Modalità rapida**.



• In alto a sinistra

Premere il tasto **ENTER**, quindi premere il tasto A/V/A per correggere l'angolo in alto a sinistra.

- In alto a destra Premere il tasto ENTER, quindi premere il tasto ▲/▼/◄/▶ per correggere l'angolo in alto a destra.
- In basso a sinistra Premere il tasto ENTER, quindi premere il tasto ▲/▼/◄/▶ per correggere l'angolo in basso a sinistra.
- In basso a destra Premere il tasto ENTER, quindi premere il tasto ▲/▼/◄/▶ per correggere l'angolo in basso a destra.

Ridimensionamento immagine digitale

Ridimensionamento immagine digitale					
Zoom digitale					
Riduz digitale					
Spostam imm digitale					
Blanking					
	(MENU) IndIetro				

• Zoom digitale

Premere **ENTER** e premere **I**/**>** per ridurre l'immagine a una dimensione desiderata. Premere **AUTO SYNC** per ripristinare l'immagine alle dmensioni originali.

• Riduz digitale

Premere **ENTER** e premere **I**/**>** per ridurre l'immagine alle dimensioni desiderate. Premere **AUTO SYNC** per ripristinare l'immagine alle dimensioni originali.

• Spostam imm digitale

Premere **ENTER** e premere $\blacktriangle/ \bigtriangledown / \blacklozenge / \blacklozenge$ per spostare l'immagine. Premere **AUTO SYNC** per ripristinare l'immagine alla posizione originale.

• Blanking

Premere **ENTER** per accedere al menu **Blanking**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Sfarfallio" a pagina 44.

Menu Sfarfallio

Blanking		
In alto	0	
Giù	0	
Six	0	
Dex	0	
Ripristina		
	(آ	(ENU)IndIetro

• In alto

Premere </>
 per regolare l'area di sfarfallio in alto sull'immagine proiettata.

- In basso
 - Premere ◀/▶ per regolare l'area di sfarfallio in basso sull'immagine proiettata.
- Sinistra
 Premere ◄/▶ per regolare l'area di sfarfallio a sinistra sull'immagine proiettata.
- Destra

Premere ◀/▶ per regolare l'area di sfarfallio a destra sull'immagine proiettata.

• Ripristina

Premere **ENTER** per impostare tutte le impostazioni relative a Sfarfallio alle opzioni predefinite.

Risoluzione nativa

Risoluzione nativa	
Risoluzione schermo	WUXGA
Spostamento digitale obiettivo	
	(MENU) Indletro

- **Risoluzione schermo** Selezionare la risoluzione nativa di questo proiettore tra **WUXGA** e **1080P**.
- Spostamento digitale obiettivo Quando viene visualizato Spostamento digitale obiettivo, premere ▲/▼ per cambiare l'immagine proiettata.



Questa funzione non è disponibile nei seguenti casi: **Picture Mode** è **3D**; **Risoluzione nativa** è **WUXGA**

Menu 3D

3D	
Modalità sinc. 3D	DLP Link
Modalità 3D	
Inverti sincronizzazione 3D	Disattiva
Ritardo uscita sinc. 3D	0
Riferim fuori sinc 3D	VESA 3D
salva impostazioni 3D	
Applica impostazioni 3D	
	(MENU) IndIetro

• Modalità Sincronizzazione 3D

Premere ◀/▶ per selezionare la modalità di sincronizzazione 3D. Le opzioni sono DLP Link e VESA 3D.

Modalità 3D

Premere il tasto ENTER per accedere al menu Modalità 3D. Premere il tasto ▲/▼

per selezionare il formato 3D. Le opzioni sono Auto, In alto-In basso, Sequenza fotogr., Combinazione fotogrammi, Affiancato e Off.

- Inverti sincronizzazione 3D
 Premere il tasto ◄/▶ per abilitare o disabilitare Inverti sincronizzazione 3D.
- Ritardo uscita sinc. 3D
 Premere il tasto ◄/▶ per regolare il ritardo di uscita della sincronizzazione 3D.
- Riferimento fuori sincronizzazione 3D
 Premere ◄/▶ per selezionare il comportamento dell'uscita sincronizzazione 3D. Le opzioni sono 3D VESA bypass su un altro proiettore.
- Salva impostazioni 3D
 Premere il tasto ENTER per accedere al menu Salva impostazioni 3D. Premere il tasto
 ▲/▼ e poi ENTER per salvare le impostazioni 3D correnti.
- Applica impostazioni 3D
 Premere il tasto ENTER per accedere al menu Applica impostazioni 3D. Premere il tasto
 ▲/▼ e poi ENTER per applicare le impostazioni 3D salvate.

Modalità rapida

Riducendo al minimo il tempo di risposta (un fotogramma) tra l'ingresso sorgente e l'uscita immagine, questa modalità migliora l'esperienza di controllo.

🖉 Quando si utilizza **Modalità rapida**:

- Per ridurre al minimo i tempi di risposta, Trapezio, Regolazione scansione e Spostamento digitale obiettivo devono essere impostati su 0.
- I tempi consigliati sono 1080P 60Hz / 1080P 120Hz. Per ulteriori informazioni, consultare "Tabella di temporizzazione" a pagina 77

Menu IMMAGINE

		4		*	> 🖌	2			
IMMAGINE									
ð	Picture n	node					Presentazione		
_ ' হ	Modalità	riferimer	ito				Presentazione		
- 🔆	Luminosit	tà			50				
	Contrasto				50				
	Colore			50					
\mathbf{O}	Tono			50					
	Nitidezza				15				
@ + _	Brilliant C	Color					On		
_	Selezione	gamma					2.2		
Ŭ HDP.	Luminosit	tà HDR					0		
8	Temperatura colore						Normale		
い	Sintonia 1	temperat	tura colo	re					
_ ©	Gestione	colori 30)						
Ę	Ripristina	impost.	immagin	e					
ÐH	OMI-1						(MENU) Chiudi		

Picture mode

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare una modalità immagine. Le opzioni sono Luminoso, Presentazione, sRGB, Vivida, Cinema, DICOM SIM, 3D, HDR10, HLG, Uten 1 e Uten 2.

- **Modalità Luminoso:** Massimizza la luminosità dell'immagine proiettata. Questa modalità è adatta per ambienti in cui è necessario un livello di luminosità elevato, ad esempio quando si utilizza il proiettore in stanze ben illuminate.
- **Modalità Presentazione:** Specifica per le presentazioni. In questa modalità, la luminosità è particolarmente curata per soddisfare le colorazioni su PC e notebook.
- **Modalità sRGB:** Massimizza la purezza dei colori RGB per fornire immagini realistiche indipendentemente dall'impostazione della luminosità. È la modalità più adatta per la visualizzazione di foto acquisite con una fotocamera compatibile sRGB ed adeguatamente calibrata, nonché per visualizzare applicazioni grafiche e di disegno per computer, come AutoCAD ad esempio.
- **Modalità Vivida:** È appropriata per riprodurre film a colori, sequenze video di foto/ videocamere digitali o video digitali tramite ingresso PC, in ambienti oscurati (con poca luce).
- **Modalità Cinema:** È appropriata per riprodurre film a colori, sequenze video di foto/ videocamere digitali o video digitali tramite ingresso PC, in ambienti oscurati (con poca luce).
- DICOM SIM: Questa modalità di visualizzazione simula le prestazioni scala di grigi/gamma di dispositivi utilizzati per il DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).
 Importante: Questa modalità non deve MAI essere utilizzata per la diagnosi medica, ed è solo a scopo di istruzione/formazione.
- Modalità 3D: È appropriata per la riproduzione di immagini e video 3D.
- **Modalità HDRI0:** Disponibile solo quando vengono rilevati contenuti HDRI0, le altre modalità immagine non possono essere selezionate
- **Modalità HLG:** Disponibile solo quando vengono rilevati contenuti HLG, le altre modalità immagine non possono essere selezionate
- **Modalità Uten I/Uten 2:** Richiama le impostazioni personalizzate sulla base delle modalità immagine correntemente disponibili.
- Modalità riferimento

Premere ◀/▶ per selezionare una modalità di riferimento. Le opzioni sono Luminoso, Presentazione, sRGB, Cinema, Vivida e DICOM SIM.

Premere il tasto ◀/▶ per regolare la luminosità dell'immagine proiettata.

Maggiore è il valore, più luminosa è l'immagine. Minore è il valore, più scura è l'immagine. Regolare questa impostazione in modo che le aree scure dell'immagine

appaiano nere ed i dettagli di queste aree siano visibili.

Contrasto

Premere il tasto ◀/▶ per regolare il contrasto dell'immagine proiettata.

Maggiore è il valore, maggiore è il contrasto. Dopo aver regolato l'impostazione della Luminosità, utilizzare questa impostazione per impostare il livello del picco di bianco per adattarlo al segnale d'ingresso selezionato ed all'ambiente di visualizzazione.

Colore

Premere il tasto ◀/► per regolare la saturazione del colore.

Un'impostazione bassa produce colori meno saturi. Se l'impostazione è troppo alta, i colori dell'immagine saranno molto intensi, rendendo l'immagine irreale.

• Tono

Premere il tasto ◀/▶ per regolare la tinta dell'immagine proiettata.

Maggiore è il valore, più rossa diventa l'immagine. Minore è il valore, più verde diventa l'immagine. Nitidezza

• Nitidezza

Premere il tasto ◀/▶ per regolare la nitidezza dell'immagine proiettata. Maggiore è il valore, più nitida diventa l'immagine. Minore è il valore, meno nitida diventa l'immagine.

• Brilliant Color

Premere il tasto ◀/▶ per regolare i colori brillanti dell'immagine proiettata. Questa funzione utilizza un nuovo algoritmo di elaborazione del colore e miglioramenti a livello di sistema per abilitare una maggiore luminosità, fornendo al contempo colori più reali e vibranti. Abilita un incremento maggiore del 50% della luminosità delle immagini a mezzi toni, che sono comuni nei video e scene naturali, cos' il proiettore riproduce immagini in colori realistici e reali. Se si preferiscono immagini con questa qualità, selezionare **On**. In caso contrario, selezionare **Off**.

Quando è selezionata l'impostazione **Off**, la funzione **Temperatura colore** non è disponibile.

• Selezione gamma

Premere ◀/▶ per selezionare la relazione tra la sorgente di ingresso e la luminosità dell'immagine.

• Luminosità HDR

Premere $\triangleleft/\triangleright$ per regolare la luminosità HDR.

• Temperatura colore

Premere il tasto ◀/▶ per regolare la temperatura colore. Le opzioni sono Fredda, Normale e Calda.

- Fredda:Rende il bianco delle immagini più blu.
- Normale: Mantiene le colorazioni normali del bianco.
- Calda: Rende il bianco delle immagini più rosso.

• Sintonia temperatura colore

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Sintonia temperatura colore**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Sintonia temperatura colore" a pagina 48.





Gestione colori 3D

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Gestione colori 3D**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Gestione colori 3D" a pagina 49.

- Ripristina impostaz immagine
 Premere il tasto ENTER per accedere al menu Ripristina impost. immagine. Premere il tasto ▲/▼ e premere il tasto ENTER per impostare il valore predefinito.
 - **Corrente:** Ripristina la modalità immagine corrente sulle impostazioni predefinite.
 - **Tutto:** Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu Immagine, fatta eccezione per Uten 1/Uten 2)

Menu Sintonia temperatura colore

Sintonia temperatura colore		
Guadagno R	50	
Guadagno G	50	
Guadagno B	50	
Offset R	0	
Offset G	0	
Offset B	0	
		(MENU) Indletro

Guadagno rosso

Premere il tasto ◀/► per regolare il Guadagno rosso.

- Guadagno verde
 - Premere il tasto </br>
- Guadagno blu
 Premere il tasto ◄/▶ per regolare il Guadagno blu.
- Offset rosso
 Premere il tasto ◄/▶ per regolare l'Offset rosso.
- Offset verde Premere il tasto ◄/► per regolare l'Offset verde.
- Offset blu
 Premere il tasto ◄/▶ per regolare l'Offset blu.

Per impostare una temperatura colore preferita:

- Selezionare Temperatura colore e selezionare Caldo, Normale o Freddo premendo il tasto ◄/► del proiettore o del telecomando.
- 2. Premere il tasto ▼ per selezionare **Sintonia temperatura colore** e premere il tasto **ENTER**. È visualizzata la pagina Sintonia temperatura colore.
- Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la voce che si vuole modificare e regolare i valori premendo il tasto ◄/►.
 - Guadagno rosso/Guadagno verde/Guadagno blu: Regola i livelli di contrasto di rosso, verde e blu.
 - Offset rosso/Offset verde/Offset blu: Regola i livelli di luminosità di rosso, verde e blu.
- 4. Premere il tasto **MENU** per salvare le impostazioni e uscire.

Menu Gestione colori 3D

Gestione colori 3D		
Colori primari		R
Tonalità	0	
Saturazione	100	
Guadagno	100	
		(MENU) Indietro

• Colori primari

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Colori primari**. Premere il tasto \blacktriangle/∇ per selezionare il colore primario. Le opzioni sono R, G, B, C, M, Y e W.

Se **Colori primari** è selezionato su R, G, B, C,Y e M, regolare Tonalità, Saturazione e Guadagno.

• Tonalità

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Tonalità**. Premere il tasto A/V/4/P per regolare le impostazioni.

• Saturazione

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Saturazione**. Premere il tasto $\blacktriangle/\checkmark/\checkmark/$ per regolare le impostazioni.

Guadagno

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Guadagno**. Premere il tasto $\blacktriangle/\checkmark/\checkmark/$ per regolare le impostazioni.

Se Colori primari è selezionato su Bianco, regolare Guadagno rosso/Guadagno verde/ Guadagno blu.

Gestione colori 3D	
Colori primari	W
Guadagno rosso	200
Guadagno verde	200
Guadagno blu	200
	(MENU) Indietro

Gestione colori 3D

Nella maggior parte delle istallazioni non sarà necessaria la gestione del colore, come nelle aule socratiche, sale riunioni o salotti dove la luce rimane accesa, oppure in edifici dove le finestre permettono alla luce del sole di entrare nelle stanze.

La gestione del colore deve essere presa in considerazioni solo in installazioni permanenti con livelli di illuminazione controllati come ad esempio sale per assemblee, sale per conferenze o Home Therater. La gestione del colore fornisce la regolazione precisa del colore per consentire una riproduzione più accurata del colore, qualora fosse necessaria.

Una gestione del colore appropriata può essere ottenuta solamente in condizioni di visione controllate e riproducibili. È necessario usare un colorimetro (misuratore del colore della luce) ed una serie di immagini adatte per misurare la riproduzione del colore. Questi strumenti non sono forniti in dotazione al proiettore, tuttavia il fornitore del proiettore dovrebbe essere in grado di fornire l'assistenza adatta, oppure il nominativo di un installatore professionista.

Gestione colori fornisce sette set (RGBCMYW) di colori da regolare. Quando si seleziona ciascun colore si può regolare indipendentemente il suo valore e saturazione in base alle proprie preferenze.

Se è stato acquistato un disco di prova che contiene vari modelli di prova di colore che può essere usato per testare i colori su monitor, TV, proiettori, eccetera, si può proiettare qualsiasi immagine del disco sullo schermo ed accedere al menu Gestione colori 3D per eseguire le regolazioni.

Per regolare le impostazioni:

- I. Andare al menu **IMMAGINE** e selezionare **Gestione colori 3D**.
- 2. Premere il tasto ENTERquindi è visualizzata la pagina Gestione colori 3D.
- 3. Selezionare **Colori primari** e premere il tasto ◄/▶ per selezionare un colore tra Red (Rosso), Green (Verde), Blue (Blu), Cyan (Ciano), Magenta e Yellow (Giallo).
- Premere il tasto ▼ per selezionare Tonalità e premere il tasto ◄/▶ per regolare il valore. L'aumento del valore includerà colori composti di proporzioni variabili dei due colori adiacenti.

Fare riferimento all'illustrazione sulla destra per vedere come i colori si relazionano tra di loro.

Ad esempio, se si seleziona Rosso e si imposta il valore su 0, sarà selezionato solo il rosso puro dell'immagine proiettata. Aumentando il valore si includerà il rosso vicino al giallo ed il rosso vicino al Magenta.

5. Premere il tasto ▼ per selezionare **Saturazione** e regolare il valore in base alle proprie preferenze premendo il tasto </ >
 . Ogni regolazione eseguita si rifletterà immediatamente sull'immagine.

Ad esempio: se si seleziona Rosso e si imposta il valore su 0, sarà interessata solo la saturazione del rosso puro.

6. Regolare **Guadagno RGB** per ottenere un punto bianco preciso. Ad esempio, per correggere un bianco rossastro, è possibile ridurre il valore del guadagno R.



Menu SORGENTE

		4	e de la comercia de l	*						
SOR	SORGENTE									
Ą	Ricerca automatica veloce On									
HDR	HDR					Auto				
7	Formato	HDMI	Auto							
P	HDMI ED	ID								
НОВТ	HDBaseT	EDID	Avanzato							
-ili	Equaliz, H									
⇒	Sincroniz	zazione a		On						
ÐH	DMI-1					(MENU) Chiudi				

• Ricerca automatica veloce

Premere il tasto </br>Premere il tasto Image: per abilitare o disabilitare la ricerca automatica dell'origine di ingresso.

• HDR

Premere ◀/▶ per selezionare un'impostazione HDR adeguata. Le opzioni sono Auto, SDR, HDR 10 e HLG.

• Formato HDMI

Premere ◀/▶ per selezionare un formato colore adatto per ottimizzare la qualità di visualizzazione. Le opzioni sono Auto, RGB limitato, RGB completo, YUV limitato, YUV completo.

- **Auto:** Seleziona automaticamente uno spazio colore e un livello di grigio adatti per il segnale HDMI in ingresso.
- **RGB limitato:** Utilizza la gamma limitata RGB 16-235.
- **RGB completo:** Utilizza la gamma completa RGB 0-255.
- YUV limitato: Utilizza la gamma limitata YUV 16-235.
- YUV completo: Utilizza la gamma completa YUV 0-255.

HDMI EDID

Premere **ENTER** per accedere al menu **HDMI EDID**. Premere $\blacktriangle / \checkmark$ e premere **ENTER** per selezionare HDMI. Premere $\blacktriangleleft / \triangleright$ per impostare il valore predefinito.

- Avanzato: La modalità Avanzato può cambiare su HDMI 2.0 EDID.
- Standard: La modalità Standard può cambiare su HDMI 1.4 EDID.

HDBaseT EDID

Premere ◀/▶ per cambiare HDMI EDID tra HDMI 1.4 o HDMI 2.0 per risolvere problemi di compatibilità con lettori sconosciuto o datati.

- Avanzato: La modalità Avanzato può cambiare su HDMI 2.0 EDID.
- Standard: La modalità Standard può cambiare su HDMI 1.4 EDID.

• Equalizzatore HDMI

Premere **ENTER** per accedere al menu **Equalizzatore HDMI**. Premere $\blacktriangle/\checkmark$ e premere **ENTER** per selezionare HDMI. Premere $\checkmark/\triangleright$ per impostare il valore predefinito.

Sincronizzazione automatica
 Premere il tasto ◄/▶ per abilitare o disabilitare la funzione di sincronizzazione automatica.

CONFIGURAZ. SISTEMA: Menu Base

		4	B	*					
CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base									
₹ _A	Lingua								
ģ	Installazi	one proie	ettore			Anteriore tavolo			
6	Impostazioni Menu								
K	Impostazioni di funzionamento								
(• 1 •)	Ricev tel	ecomand	o	Anteriore + Posteriore					
	Blocco ta	asti pann	ello	Off					
	Colore sf	ondo				BenQ			
5	Splash So	reen			BenQ				
₽н	DMI-1					(MENU) Chiudi			

Lingua

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Lingua**. Premere il tasto $\blacktriangle/\checkmark/\checkmark/\checkmark$ per selezionare la lingua del menu OSD.

• Installazione proiettore

Premere ◀/▶ per selezionare l'installazione del proiettore. Le opzioni sono Anteriore tavolo, Posteriore tavolo, Posteriore soffitto e Anteriore soffitto.

Impostazioni Menu

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Impostazioni Menu**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Impostazioni Menu" a pagina 53.

• Impostazioni di funzionamento

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Impostazioni di funzionamento**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Impostazioni di funzionamento" a pagina 53.

• Ricev telecomando

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare il ricevitore remoto. Le opzioni sono Anteriore, Posteriore e Anteriore + Posteriore.

Blocco tasti pannello
 Premere ◄/▶ per abilitare o disabilitare tutte le funzioni dei tasti del pannello tranne
 POWER sul proiettore.

Colore sfondo

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare il colore di fondo da visualizzare in caso di assenza del segnale d'ingresso. Le opzioni sono BenQ, Nero, Blu e Porpora.

• Splash Screen

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare il modello d'avvio quando si accende il proiettore. Le opzioni sono BenQ, Nero e Blu.

Menu Impostazioni Menu

Impostazioni Menu	
Tempo visualizz, menu	20 sec
Posizione menu	Al centro
Messaggio promemoria	On
	(MENU) Indietro

• Tempo visualizz. menu

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'intervallo di visualizzazione del menu. Le opzioni disponibili sono 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec e Sempre.

• Posizione menu

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare la posizione di visualizzazione del menu. Le opzioni sono Al centro, In alto a sinistra, In alto a destra, In basso a sinistra e In basso a destra.

Messaggio promemoria

Premere il tasto

Menu Impostazioni di funzionamento

Impostazioni di funzionamento	
Accensione diretta	Off
Accensione su ricezione segnale	
Auto spegnimento	20 min
Timer inattività	Disattiva
Timer pausa	Disattiva
Impostazione filtro	
	(MENU) Indletro

Accensione diretta

Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per abilitare o disabilitare l'accensione automatica del proiettore quando è collegata l'alimentazione AC.

• Accensione su ricezione segnale

Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per abilitare o disabilitare l'accensione automatica del proiettore quando è rilevato un segnale di ingresso.

Auto spegnimento

Premere il tasto ◀/▶ per abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico del proiettore quando non c'è alcun segnale di ingresso.

• Timer inattività

Premere il tasto ◀/▶ per impostare l'intervallo di oscuramento dell'immagine. Le opzioni disponibili sono Disattiva, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min e 30 min.

Timer pausa

Premere il tasto ◀/▶ per impostare il tempo entro cui il proiettore si spegne. Le opzioni sono Disabilitato, 30 min, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 8 ore e 12 ore.

• Impostazioni filtro

Premere **ENTER** per accedere al menu **Impostazioni filtro**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Impostazioni filtro" a pagina 54.

Menu Impostazioni filtro

Impostazione filtro	
Timer filtro	Off
Ripristina timer filtro	
Tempo uso filtro	
	(MENU) Indietro

• Timer filtro

Premere \blacktriangleleft / \blacktriangleright per abilitare o disabilitare il timer filtro.

- **Ripristina timer filtro** Premere **ENTER** per ripristinare il timer filtro quando si sostituisce il filtro.
- Ore utilizzo filtro

Visualizza il numero di ore d'uso correnti del filtro.

CONFIGURAZ. SISTEMA: Menu Avanzate.

	I	4	B	*	?	
CON	FIGURA	Z. SIS	Fema: J	Avanza	ata	
4	Modalità	altitudin	e elevata			Off
1	Riduz din	amica				Off
•	Impostaz	zioni audi	0			
Ø	Impostaz	zioni illum	iinazione			
Ģ	Impostaz	. protezi	one			
НОВТ	HDBaseT					Off
≊₽	Baud rate	e				115200
	Test forn	nato				Off
pa Ç⊙j	Impostaz	ione ID	proietto	re		Off
.∎¶0 9181	Sottotito	oli chiusi				
Ā	Interrutt	tore 12V				Off
₽	Impostaz	standby	/			
₹.	Impostaz	zioni di re	ete			
Ę	Riprist, ti	utte imp	•			
ÐH	DMI-1					(MENU) Chiudi

• Modalità altitudine elevata

Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per abilitare o disabilitare la Modalità altitudine elevata. Abilitare questa funzione quando l'altitudine operativa è superiore ai 1.500 m o la temperatura ambiente è superiore ai 40° C.

• Riduz dinamica

Premere
Pre abilitare o disabilitare la funzione di attenuazione della luminosità. Abilitare la funzione per ridurre automaticamente il livello di luminosità dello schermo quando l'immagine visualizzata contiene una proporzione elevata di aree luminose.

Quando **Modalità Sincronizzazione 3D** è **Link DLP**, la funzione **Attenuazione luminosità** non è disponibile.

• Impostazioni audio

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Impostazioni audio**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Impostazioni audio" a pagina 57.

- Impostazioni illuminazione Premere ENTER per accedere al menu Impostazioni illuminazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Impostazioni illuminazione" a pagina 58.
- Impostaz. protezione Premere il tasto ENTER per accedere al menu Impostaz. protezione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Impostaz. protezione" a pagina 58.
- HDBaseT
 Premere ◄/▶ per abilitare o disabilitare HDBaseT.

🕜 Nota:

- L'attivazione della modalità HDBaseT disabiliterà il controllo LAN interno e RS232 e passerà automaticamente la modalità standby normale.
- Se Modalità altitudine elevata è attivato, la forza di alimentazione è 85%.

Tabella funzione di controllo HDBaseT

Lato					
controllo	Funzione	Eco (< 0,5 W)	Rete Normale (< 2 W) (> 2 W)		Osservazioni
	IR frontale (Wireless)	0	Ο	0 (disabilitabile via OSD)	
ctore	IR posteriore (Wireless)	re O O O (disabilit) O O OSI		0 (disabilitabile via OSD)	
oiet	RS-232	0	0	Х	
	RJ45/LAN	Х	0	X	
	Telecomando cablato	0	О	0	
	HDBT-IR (Wireless)	×	х	0	
Sox	RS-232	Х	Х	0	
HDBaseT TX B	RJ45/LAN	Х	Х	0	
	Telecomando cablato	x	×	0	È possibile collegarsi tramite cavo dal lato HDBaseTTX per ottenere la funzione cablata.

O:Abilita X: Disattiva

• Baud rate

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare la velocità baud RS-232 Baud Rate. Le opzioni sono 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 e 1152000.

Test formato

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare il modello di prova. Le opzioni sono Off, Grid, White, Red, Green, Blue, Black, RGB Ramp, Color Bar, Step Bar, CheckBoard, Horizontal Lines, Vertical Lines, Diagonal Lines, Horizontal Ramp e Vertical Ramp.

Impostazione ID proiettore

Premere il tasto \triangleleft per abilitare o disabilitare l'ID proiettore.

• Sottotitoli chiusi

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Sottotitoli chiusi**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Sottotitoli chiusi" a pagina 59.

Interruttore I2V

Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per abilitare o disabilitare la funzione Interruttore I2V.

• Impostaz standby

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Impostaz standby**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Impostaz standby" a pagina 59.

• Impostazioni di rete

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **Impostazioni di rete**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Menu Impostazioni rete" a pagina 60.

• Riprist. tutte imp.

Premere il tasto ENTER per ripristinare tutte le impostazioni sui valori predefiniti.

Menu Impostazioni audio

Impostazioni audio	
Mute	Off
Volume	5 ———
Altoparlante interno	Ön
	(MENU) IndIetro

• Mute

Premere il tasto \triangleleft per abilitare o disabilitare la funzione Mute.

• Uso del telecomando

Premere **MUTE** per disattivare temporaneamente il sonoro. Mentre l'audio è disattivo, lo schermo sarà visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo. Premere di nuovo **MUTE** per riattivare il sonoro.

- Usando il menu OSD
- Premere il tasto MENU, quindi premere il tasto ◄/► finché è visualizzato il menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata.
- 2. Premere il tasto ▼ per selezionare **Impostazioni audio** e premere il tasto **ENTER**. È visualizzata la pagina Impostazioni audio.
- 3. Selezionare **Mute** e premere il tasto **◄/▶** per selezionare **On** (Attiva).
- 4. Per ripristinare l'audio, ripetere le istruzioni di cui ai punti 1-3 e premere il tasto ◄/► per selezionare **Off** (Disattiva).

Volume

Premere il tasto ◀/▶ per regolare il volume del proiettore.

- Uso del telecomando Premere il tasto VOLUME+/VOLUME- per selezionare il livello audio voluto.
- Usando il menu OSD
- Premere il tasto MENU, quindi premere il tasto ◄/► finché è visualizzato il menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata.
- 2. Premere il tasto ▼ per selezionare **Impostazioni audio** e premere il tasto **ENTER**. È visualizzata la pagina Impostazioni audio.
- 3. Premere il tasto ▼ per selezionare **Volume** e premere il tasto ◄/► per selezionare il livello voluto.

• Altoparlante interno

Premere il tasto ◀/▶ per abilitare o disabilitare l'altoparlante interno.

Menu Impostazioni illuminazione

Impostazioni illuminazione		
Modalità illuminazione		Normale
Personalizza luminosità	50	
Luminosità costante		Off
Ripr timer illum		
Ore utilizzo illuminazione		
		(MENU) Indletro

Modalità illuminazione

Premere Risparmio, Attenuazione luminosità e Personalizzato.

Personalizza luminosità

Premere il tasto $\triangleleft/\triangleright$ per regolare la luminosità del proiettore.

• Luminosità costante

Premere livello.

- Ripr timer illum Premere ENTER per accedere al menu Ripr timer illum.
- Ore utilizzo illuminazione

Premere ENTER per accedere al menu Informazioni sorgente luminosa

Menu Impostaz. protezione

Impostaz. protezione	
Modifica password	
Modificare impostazioni protezione	
Blocco accensione	Off
	(MENU) Indietro

Modifica password

Premere **ENTER** per modificare la password.

- Modificare impostazioni protezione
 - Premere il tasto **ENTER** per modificare le impostazioni di protezione.
- Blocco accensione

Premere il tasto è abilitata, è necessario inserire la password ogni volta che il proiettore è acceso.

Menu Sottotitoli chiusi

Sottotitoli chiusi	
Attiva sottotitoli chiusi	Off
Versione sottotitoli	CC1
	(MENU) IndIetro

• Attiva sottotitoli chiusi

Premere il tasto </br>Premere il tasto Image: per abilitare o disabilitare la funzione Sottotitoli chiusi.

• Versione sottotitoli

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare la modalità sottotitoli. Le opzioni sono CCI, CC2, CC3 e CC4.

Menu Impostaz standby

Impostaz standby	
Mod standby	Eco
Disatt auto modalità standby rete	Mai
Pass through audio	Off
	(MENU) Indletro

• Mod Standby

Premere

• Disatt auto modalità standby rete

Premere ◀/► Serve ad attivare o disattivare dopo un certo periodo di tempo la commutazione automatica dalla modalità standby di rete alla modalità standby non di rete.

• Pass through audio

Premere ◀/▶ per abilitare la funzione line-out quando il proiettore è in modalità Standby. Le opzioni sono Ingr audio, Audio S/D, HDMI I, HDMI 2 e Off.

Menu Impostazioni rete

Impostazioni di rete	
LAN cablata	
Scopri dispositivo AMX	Off
Indirizzo MAC	00:00:00:00:00:00
	(MENU) Indietro

• LAN cablata

Premere il tasto **ENTER** per accedere al menu **LAN cablata** impostare indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway predefinito, server DNS e DHCP.

• Scopri dispositivo AMX

Premere il tasto ◀/▶ per abilitare o disabilitare la funzione Scopri dispositivo AMX. Quando la funzione è abilitata, il proiettore può essere rilevato da un controller AMX.

Indirizzo MAC

Visualizza l'indirizzo MAC corrente del proiettore.

Menu Informazioni

	6	4	,	*				
INFORMAZIONI								
Stat	Stato corrente del sistema							
•	Risoluzio	ne nativ	а		v	VUXGA 1920x1200		
	Risoluzio	ne <mark>ril</mark> eva	ta			1024x768 60Hz		
•	Origine							
•	Picture i	node				Presentazione		
•	Modalità	illuminaz	zione		Normale			
· •	 HDBaseT 			Disconnetti				
•	• Formato 3D					Off		
•	 Sistema di colore 				RGB			
· •	Ore utiliz	zzo illumi	nazione		0 hours			
	Tempo u	iso filtro			0 hours			
ID proiettore			Off					
•	 Versione firmware 			001				
•	Cod serv	/izio						
HD HD	MI-1					(MENU) Chiudi		

• Risoluzione nativa

Visualizza la risoluzione nativa del modello.

- **Risoluzione rilevata** Visualizza la temporizzazione rilevata.
- Origine Visualizza l'origine del segnale corrente.
- Picture mode
 Visualizza la modalità immagine corrente.

- **Modalità illuminazione** Visualizza la modalità sorgente luminosa corrente.
- HDBaseT Visualizza lo stato attuale di HDBaseT.
- Formato 3D
 Visualizza la modalità 3D corrente. Disponibile solo quando è abilitata la funzione 3D.
- Sistema di colore
 Visualizza il formato del sistema di input.
- **Tempo uso filtro** Visualizza il numero di ore d'uso del filtro.
- **ID proiettore** Visualizza l'ID proiettore corrente.
- Versione firmware Visualizza la versione del firmware del proiettore.
- **Cod servizio** Visualizza il numero di serie del proiettore.

Struttura del menu

Menu principale	Menu secondario		Opzioni
DISPLAY	Colore parete		Off / Giallo chiaro / Rosa / Verde chiaro / Blu / Lavagna
	Rapporto		Automatico/ Effettivo/4:3/16:9/16:10/2,35:1
	Correzione 2D		
	Adatta angoli		In alto a sinistra/In alto a destra/ In basso a sinistra/In basso a destra
	Pos.		
	Fase		
	Dimensione orizzontale	Zoom digitale	PC: I,0X~2,0X Video: I,0X~I,8X
		Riduz/spostam digitale	0,8X~I,0X
		Spostam imm digitale	Spostam imm digitale
		Blanking	In alto/ Giù/ Sinistra/ Destra/ Ripristina
	Risoluzione nativa	Riduz digitale Spostam imm digitale	WUXGA / 1080P
	Overscan		Composite/S-Video: 0- 3 altri: 0-3
	3D	Modalità Sincronizzazione 3D	DLP Link/VESA 3D
		Modalità 3D	Auto / Sequenza fotogr. / Combinazione fotogrammi / In alto-In basso / Affiancato/ Disattiva
		Inverti sincronizzazione 3D	Disattiva/Inverti
		Ritardo uscita sinc. 3D	
		Riferimento uscita sincronizzazione 3D	3D VESA/ Bypass
		Salva impostazioni 3D	Impostazioni 3D I/Impostazioni 3D 2/Impostazioni 3D 3
		Applica impostazioni 3D	Impostazioni 3D I/Impostazioni 3D 2/Impostazioni 3D 3/Off
	Modalità rapida		On/Off

Menu principale	Menu secondario		Opzioni
Immagine	Picture mode		Luminoso/ Presentazione/ sRGB/Vivida/ Cinema/ DICOM SIM/ (3D)/ (HDR10)/ (HLG)/ Uten1/Uten2
	Modalità riferimento		Luminoso/ Presentazione/ sRGB/Vivida/ Cinema/ DICOM SIM/
	Luminosità		
	Contrasto		
	Colore		
	Tono		
	Nitidezza		
	Brilliant Color		On/Off
	Selezione gamma		1,8/ 2,0/ 2,1/ 2,2/ 2,3/ 2,4/ 2,6/ DICOM/ BenQ
	Luminosità HDR		-2/ -1/ 0/ 1/ 2
	Temperatura colore		Fredda/Normale/Calda
	Sintonia temperatura colore		Guadagno R/Guadagno G/ Guadagno B/Offset R/Offset G/ Offset B
	Gestione colori 3D	Colori primari Tonalità	R/G/B/C/M/Y/W
		Saturazione	
		Guadagno	
	Ripristina impostaz immagine		Corrente/Tutto/Annulla
Sorgente	Ricerca automatica veloce		On/Off
	HDR		Auto / SDR / HDR 10 / HLG
	Formato HDMI		Auto/RGB limitato/RGB completo/YUV limitato/YUV completo
	HDMI EDID	HDMI	Avanzato/Standard
		HDMI - I	Avanzato/Standard
		HDMI -2	Avanzato/Standard
	HDBaseT EDID		Avanzato/Standard
	Equalizzatore HDMI	HDMI	Auto/Più basso/Basso/Medio/ Alto/Più alto
		HDMI - I	Auto/Più basso/Basso/Medio/ Alto/Più alto
		HDMI -2	Auto/Più basso/Basso/Medio/ Alto/Più alto
	Sincronizzazione automatica		On/Off

Menu principale	Menu secondario		Opzioni
System Setup: Base	Lingua		English/Français/Deutsch/ Italiano/Español/Русский/ 繁體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Nederlands/Türkçe/ Čeština/Português/ ใกе / Polski/ Magyar/Hrvatski/Română/ Norsk/Dansk/Български/Suomi/ Indonesian/Ελληνικά/ الدربية/ हिन्दी
	Installazione proiettore		Anteriore tavolo/Posteriore tavolo/Posteriore soffitto/ Anteriore soffitto
	Impostazioni Menu	Tempo visualizz. menu	5 sec/10 sec/20 sec/30 sec/ Sempre
		Posizione menu	Al centro/In alto a sinistra/In alto a destra/In basso a destra/ In basso a sinistra
		Messaggio promemoria	On/Off
	Impostazioni di funzionamento	Accensione diretta	On/Off
		Accensione su ricezione segnale	Computer: On/Off HDMI-1: On/Off
		Auto spegnimento	Disattiva/ 3 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min
		Timer inattività	Disattiva/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min
		Timer pausa	Disattiva /30 min/1 ora/2 ore/ 3 ore/4 ore/8 ore/12 ore
		Impostazioni filtro	Timer filtro: On/Off Ripristina timer filtro: Ripristina/ Annulla Ore utilizzo filtro
	Ricevitore telecomando		Anteriore + Posteriore/ Anteriore/Posteriore
	Blocco tasti pannello		On/Off
	Colore sfondo		BenQ/Nero/Blu/Porpora
	Schermata d'avvio		BenQ/Nero/Blu

Menu principale	Menu secondario		Opzioni
System Setup: Avanzate	Modalità altitudine elevata		On/Off
	Modalità attenuazione Iuminosità		On/Off
	Impostazioni audio	Mute	On/Off
		Volume	
		Altoparlante integrato	On/Off
	Impostazioni illuminazione	Modalità illuminazione	Normale/Risparmio/ Attenuazione luminosità/ Personalizzato
		Luminosità personalizzata	25%-100%
		Luminosità costante	On/Off
		Ore utilizzo illuminazione	Tempo utilizzo sorgente Iuminosa/Modalità Normale/ Modalità Risparmio/Modalità personalizzata
	Impostaz. protezione	Modifica password	
		Modificare impostazioni protezione	
		Blocco accensione	On/Off
	HDBaseT		On/Off
	Baud rate		2400/ 4800/ 9600/ 14400/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200
	Test formato		Disattiva/Griglia/Rosso/Verde/ Blu/Nero/Gradazioni RGB/ Barre dei colori/Barre di punto/ Scacchiera/Linee orizzontali/ Linee verticali/Linee diagonali/ Gradazione orizzontale/ Gradazione verticale
	Impostazione ID proiettore		Off/01~99
	Sottotitoli chiusi	Attiva sottotitoli chiusi	On/Off
		Versione sottotitoli	CCI/CC2/CC3/CC4
	Interruttore I2V		On/Off
	Impostazioni standby	Modalità Standby	Eco/ Rete/ Normale
		Disatt auto modalità standby rete	Mai/ 20 min / I ora/ 3 ore/ 6 ore
		Pass through audio	Ingr audio/Audio S/D/HDMI I/ HDMI 2/Off

Menu principale	Menu secondario		Opzioni
System Setup:	Impostazioni di rete	LAN cablata	Stato
Avanzate			DHCP
			Indirizzo IP
			Subnet Mask
			Gateway predefinito
			Server DNS
			Applica
		Scopri dispositivo AMX	On/Off
		Indirizzo MAC	
	Riprist. tutte imp.		Ripristina/Annulla
Informazioni	Stato corrente del	Risoluzione nativa	WUXGA 1920x1200
	sistema		1080p 1920×1080
		Risoluzione rilevata	
		Sorgente	
		Picture mode	
		Modalità illuminazione	
		Risoluzione	
		HDBaseT	
		Formato 3D	
		Sistema di colore	
		Tempo uso filtro	Appare quando è attivo il timer del filtro
		ID proiettore	
		Versione firmware	
		Codice di servizio	NS

Manutenzione

Prima di eseguire la manutenzione del proiettore

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione del proiettore.
- Quando si spegne il proiettore, assicurarsi di seguire le procedure descritte nella sezione "Spegnimento del proiettore" a pagina 39.

Cura del proiettore

Il proiettore richiede poche operazioni di manutenzione. L'unico intervento da eseguire regolarmente è la pulizia dell'obiettivo.

Non rimuovere mai alcuna parte del proiettore. Contattare il rivenditore se è necessaria la sostituzione di altre parti.

Pulire la superficie frontale dell'obbiettivo

Pulire l'obiettivo ogni volta che si nota della sporcizia o della polvere sulla superficie.

- Rimuovere la polvere utilizzando una bomboletta di aria compressa.
- Usare un panno specifico per la pulizia delle lenti o inumidire un panno morbido con un detergente per lenti e pulire delicatamente la superficie dell'obiettivo, per rimuovere sporcizia o macchie.

Attenzione:

Non usare mai alcun tipo di panno abrasivo, detergenti alcalini/acidi, polveri abrasive o solventi volatili come alcol, benzene, solventi o insetticidi. L'uso di tali materiali, o il contatto prolungato con oggetti di gomma o vinile, può provocare danni alle superfici ed alla struttura del proiettore.

Pulire la copertura del proiettore

Prima di pulire la copertura, spegnere il proiettore con l'appropriata procedura di spegnimento appropriata, descritta nella sezione "Spegnimento del proiettore" a pagina 39, e poi scollegare il cavo d'alimentazione.

- Pulire la copertura con un panno morbido e senza peluria per rimuovere sporcizia o polvere.
- Rimuovere la polvere o le macchie resistenti con un panno morbido inumidito con acqua o detergente con pH neutro. Poi asciugare la copertura.

Attenzione:

Non utilizzare mai cera, alcool, benzene, solvente o altri detergenti chimici. Questi prodotti possono danneggiare la copertura.

Manutenzione del filtro

Pulizia del filtro

Il filtro dell'aria impedisce alla polvere di accumularsi sulla superficie degli elementi ottici all'interno del proiettore. Se il filtro è sporco o ostruito, il proiettore potrebbe surriscaldarsi oppure potrebbe verificarsi il degrado della qualità dell'immagine proiettata.

- 1. Spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione AC dalla presa di corrente AC.
- 2. Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere.



Attenzione:

Si consiglia di evitare ambienti polverosi o fumosi quando si utilizza il proiettore, poiché possono provocare una scarsa qualità dell'immagine. Se il filtro è oltremodo ostruito ed è impossibile pulirlo, sostituirlo con uno nuovo.

🖉 Nota:

Si raccomanda di utilizzare una scala per accedere al filtro. Non rimuovere il proiettore dal supporto a parete.

Sostituzione del filtro laterale

 Spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente.
 Pulire la polvere sul proiettore e intorno alle prese d'aria.

Allentare le due viti che fissano il coperchio del filtro.



2. Sollevare il coperchio del filtro.



3. Rimuovere il modulo del filtro dal proiettore.



4. Allineare i fori sul nuovo modulo filtro con le viti sul coperchio del filtro.



5. Rimettere il coperchio del filtro sul proiettore spingendolo delicatamente nella direzione indicata, quindi stringere le viti.



Sostituzione del filtro anteriore

 Spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente.
 Pulire la polvere sul proiettore e intorno alle prese d'aria.

Allentare le due viti che fissano il coperchio del filtro.



2. Rimuovere il modulo del filtro dal proiettore.



3. Sostituire il nuovo modulo del filtro con coperchio del filtro.



Nota:

Non lavare il filtro con acqua o altri tipi di liquidi.

Ripristino del timer del filtro

6. Dopo che è apparso il logo d'avvio, aprire il menu OSD (On-Screen Display). Andare al menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Impostazioni di funzionamento > Impostazioni filtro. Premere il tasto ENTER. È visualizzata la pagina Impostazioni di funzionamento. Selezionare Ripristina timer filtro. È visualizzato un messaggio d'avviso che chiede se si vuole ripristinare il timer del filtro. Selezionare Ripristina e premere il tasto ENTER. Le ore d'uso timer del filtro saranno ripristinate a "0".

4. Rimettere il coperchio del filtro sul proiettore spingendolo delicatamente nella direzione indicata.



5. Stringere le viti.



Spia LED

Messaggio di sistema

Alimentazione	Тетр	Light	Filtro	Stato e descrizione
Arancione	-	-	-	Stand-by
Lampeggiante in verde	-	-	-	Accensione
Verde	-	-	-	Funzionamento normale
Lampeggiante in arancione	-	-	-	Raffreddamento di spegnimento normale
Rosso	Rosso	Rosso	-	Download
Verde	-	Rosso	-	Impossibile avviare CW
Verde	-	Rosso Lampeggiante	-	Impossibile avviare ruota fosforo
Lampeggiante in rosso	-	-	-	Impossibile spegnere scalere (interruzione dati)
Rosso	-	Rosso	-	Impossibile ripristinare scaler (solo proiettore video)
-	Rosso	-	-	Download LAN non riuscito
-	Verde	-	-	Elaborazione download LAN
Arancione		Verde Lampeggiante	-	Spia alimentazione esaurita
Arancione	-	Verde	-	Sgancio lente
Arancione	-	Rosso	-	Struttura aperta
Arancione	-	Rosso Lampeggiante	-	Avviso sostituzione filtro
Arancione	Verde Lampeggiante	-	-	Errore guasto sensore termico

Messaggi burn-in

Alimentazione	Тетр	Light	Filtro	Stato e descrizione
Verde	-	-	-	Burn-in ON
Verde	Verde	Verde	-	Burn-in OFF

Messaggi di errore lampada

Alimentazione	Тетр	Light	Filtro	Stato e descrizione
-	-	Rosso	-	Errore Lamp1 durante funzionamento normale
-	-	-	Rosso	Errore Lamp2 durante funzionamento normale
-	-	Rosso	Rosso	Guasto entrambe lampade
-	-	Rosso Lampeggiante	-	Lampada non accesa

Messaggi di errore termico

Alimentazione	Тетр	Light	Filtro	Stato e descrizione
Rosso	Rosso	-	-	Errore ventola I (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso	Rosso Lampeggiante	-	-	Errore ventola 2 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso	Verde	-	-	Errore ventola 3 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso	Verde Lampeggiante	-	-	Errore ventola 4 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso Lampeggiante	Rosso	-	-	Errore ventola 5 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso Lampeggiante	Rosso Lampeggiante	-	-	Errore ventola 6 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso Lampeggiante	Verde	-	-	Errore ventola 7 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso Lampeggiante	Verde Lampeggiante	-	-	Errore ventola 8 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso	Verde	Rosso Lampeggiante	-	Errore ventola 9 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso	Verde	Rosso	-	Errore ventola 10 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Rosso	Verde Lampeggiante	Rosso Lampeggiante	-	Errore ventola II (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Alimentazione	Тетр	Light	Filtro	Stato e descrizione
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	--
Rosso	Verde Lampeggiante	Rosso	-	Errore ventola 12 (la velocità effettiva della ventola è al di fuori dei parametri desiderati)
Verde	Rosso	-	-	Errore temperatura I (temperatura sopra il limite)
Verde	Rosso Lampeggiante	-	-	Errore apertura sensore termico I
Verde	Verde	-	-	Errore corto sensore termico I
Verde	Verde Lampeggiante	-	-	IC termico I Errore connessione I2C
Verde Lampeggiante	Rosso	-	-	Errore temperatura 2 (temperatura sopra il limite)
Verde Lampeggiante	Rosso Lampeggiante	-	-	Errore apertura sensore termico 2
Verde Lampeggiante	Verde	-	-	Errore corto sensore termico 2
Verde Lampeggiante	Verde Lampeggiante	-	-	IC termico 2 Errore connessione I2C
Verde	Rosso	Rosso	-	Errore temperatura 3 (temperatura sopra il limite)
Verde	Rosso	Rosso Lampeggiante	-	Errore apertura sensore termico 3
Verde	Rosso	Verde	-	Errore corto sensore termico 3
Verde	Rosso	Verde Lampeggiante	-	IC termico 3 Errore connessione I2C
Verde	Rosso Lampeggiante	Rosso	-	Errore temperatura 4 (temperatura sopra il limite)
Verde	Rosso Lampeggiante	Rosso Lampeggiante	-	Errore apertura sensore termico 4
Verde	Rosso Lampeggiante	Verde	-	Errore corto sensore termico 4
Verde	Rosso Lampeggiante	Verde Lampeggiante	-	IC termico 4 Errore connessione I2C
Arancione	Rosso	Rosso	-	Errore temperatura 5 (temperatura sopra il limite)
Arancione	Rosso	Rosso Lampeggiante	-	Errore apertura sensore termico 5
Arancione	Rosso	Verde	-	Errore corto sensore termico 5
Arancione	Rosso	Verde Lampeggiante	-	IC termico 5 Errore connessione I2C

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Il proiettore non si accende.

Causa	Soluzione
Il cavo d'alimentazione non eroga corrente.	Collegare il cavo d'alimentazione alla presa AC del proiettore e ad una presa di corrente. Se la presa di corrente è dotata di interruttore, assicurarsi che questo sia in posizione d'accensione.
Si sta tentando di riaccendere il proiettore durante la procedura di raffreddamento.	Attendere il completamento della procedura di raffreddamento.

Nessuna immagine.

Causa	Soluzione
L'origine video non è accesa oppure non è collegata correttamente.	Accendere l'origine video e controllare che il cavo segnale sia collegato correttamente.
Il proiettore non è collegato correttamente al dispositivo del segnale d'ingresso.	Controllare il collegamento.
Il segnale d'ingresso non è stato selezionato correttamente.	Selezionare il segnale d'ingresso corretto col tasto SOURCE del proiettore o del telecomando.

Immagine sfuocata.

Causa	Soluzione
L'obiettivo non è messo a fuoco correttamente.	Regolare la messa a fuoco usando la ghiera di messa a fuoco.
Il proiettore e lo schermo non sono allineati correttamente.	Regolare l'angolo di proiezione, la direzione ed anche l'altezza dell'unità, se necessario.
Il coperchio dell'obiettivo è ancora chiuso.	Aprire il coperchio dell'obiettivo.

Il telecomando non funziona.

Causa	Soluzione
Le batterie sono scariche.	Sostituire con batterie nuove.
C'è un ostacolo tra il telecomando ed il proiettore.	Rimuovere l'ostacolo.
Ci si trova ad una distanza eccessiva dal proiettore.	Stare a 7 m (23 piedi) dal proiettore.

La password non è corretta.

Causa	Soluzione
Non ci si ricorda la password.	 Tenere premuto per 3 secondi il tasto AUTO del proiettore o del telecomando. Il proiettore visualizza un numero codificato sullo schermo. Annotare il numero e spegnere il proiettore. Rivolgersi al Centro assistenza BenQ locale per decodificare il numero. Potrebbe essere richiesto di fornire la prova d'acquisto per verificare che non si tratti di utenti non autorizzati.

Specifiche

Specifiche

Ottica

Risoluzione LU9255 1920 x 1200 Sistema di visualizzazione Sistema single-chip DLP™ Numero/F dell'obiettivo STANDARD LS2SD2 F=2.0 a 2.09, f=22.84 a 28.61mm ZOOM AMPIO LS2ST1 F=2,5 a 3,1, f=28,5 a 42,75mm FOCALE CORTO LS2ST2 F=2,1 - 2,6, f=11,45 - 16,32mm FOCALE SEMI LS2ST4 F=2,00 - 2,44, f=18,65 - 23,85mm SEMILUNGO LS2LT1 F=2,05 a 2,27, f=16,64 a 19,5mm ZOOM1 LUNGO LS2LT2 F=2,2 a 2,5, f=44,5 a 74,19mm Sorgente luminosa Diodi laser

Elettricità

Alimentazione AC100-240V 50/60 Hz (automatico) 10,0A Consumo energetico 1000W (massimo); <0,5W (standby)

Meccanica

Peso 52,8 libbre (24 Kg) (senza obbiettivo) Dimensioni 525x216x470 mm (20,67"x8,50"x18,50")

Terminali d'uscita

Altoparlante 10 watt x 2 (picco-picco) Uscita segnale audio Connettore RCA R/L x 1 Uscita monitor D-Sub 15 pin (femmina) x1 USB TIPO A (5V/1,5A) 3D SYNC OUT x 1

Controllo

USB Tipo B x1 Controllo seriale RS-232 9 pin x 2 (Ingresso/uscita) Ricevitore IR x 2 INTERRUTTORE 12V 12VDC (max 0,2A) x 1 Controllo LAN RJ45 x 1 (10/100Mbps) Telecomando cablato Connettore audio PC x 2 (Ingresso/uscita)

Terminali d'ingresso

Ingresso computer Ingresso RGB 3D Sync in x 1 D-Sub 15-pin (femmina) x 1 BNC x 5 Ingresso digitale DVI-D x 1 Segnale ingresso video COMPONENT D-Sub 15-pin (femmina) x 1 BNC x 3 VIDEO Connettore RCA x 1 Ingresso segnale SD/HDTV Digitale - HDMI x 1 HDMI 2 x 1 RJ45 x1 (HDBaseT) Ingresso segnale audio Ingresso audio Connettore audio PC x 1 Connettore audio RCA (S/D) x 1

Requisiti ambientali

Temperatura operativa Da 0°C a 40°C sul livello del mare (>35°C, forza di alimentazione a 80%)
Umidità relativa operativa 10%-90% (senza condensa)
Altitudine operativa 0-1.499 m a 0°C - 35°C 1.500-3.000 m a 0°C - 30°C (con Modalità altitudine elevata attivato e forza di alimentazione a 85%)
Temperatura di stoccaggio -20°C-60°C
Umidità di stoccaggio 10%–90% di umidità relativa (senza condensa)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dimensioni



Supporto per installazione a soffitto



Appendice

Tabella di temporizzazione

Temporizzazioni supportate per ingresso PC e PC 2

Risoluzione	Modalità	Frequenza d'aggiornamento (Hz)	Frequenza O. (kHz)	Clock (MHz)	3D Frame Sequential	3D Top Bottom	3D Side by Side
720 x 400	720 × 400_70	70,087	31,469	28,3221			
	VGA_60	59,940	31,469	25,175	0	0	0
640 x 480	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
	VGA_75	75,000	37,500	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	Ô	0	0
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
800 × 600	SVGA_75	75,000	46,875	49,500			
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250			
	SVGA_120 (riduzione sfarfallio)	119,854	77,425	83,000	O		
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65,000	0	0	0
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
	XGA_120 (riduzione sfarfallio)	119,989	97,551	115,500	O		
1152 x 864	1152 x 864_75	75,000	67,500	108,000			
1024 x 576	Temporizzazione Notebook BenQ	60,000	35,820	46,996			
1024 x 600	Temporizzazione Notebook BenQ	64,995	41,467	51,419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60,000	45,000	74,250	0	0	0
1280 x 768	1280 x 768_60	59,870	47,776	79,500	0	0	O
	WXGA_60	59,810	49,702	83,500	Ô	0	0
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500			
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500			
	WXGA_120 (riduzione sfarfallio)	119,909	101,563	146,250	Ø		
	SXGA_60	60,020	63,981	108,000		\bigcirc	\bigcirc
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000			
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500			

Risoluzione	Modalità	Frequenza d'aggiornamento (Hz)	Frequenza O. (kHz)	Clock (MHz)	3D Frame Sequential	3D Top Bottom	3D Side by Side
1290 2 940	1280 x 960_60	60,000	60,000	108		\bigcirc	\bigcirc
1200 X 700	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,500		\bigcirc	\odot
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		\odot	\odot
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		\bigcirc	\odot
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000		\odot	\bigcirc
1680 x 1050	1680 × 1050_60	59,954	65,290	146,250		\bigcirc	\odot
*1920 x 1080 @60Hz	1920 x 1080_60 (riduzione sfarfallio)	60,000	67,500	148,500			
*1920 x 1200 @60Hz	1920 x 1200_60 (riduzione sfarfallio)	59,950	74,038	154,000			
640 x 480 @67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240			
832 x 624 @75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280			
1024 x 768 @75Hz	MAC19	74,930	60,241	80,000			
1152 x 870 @75Hz	MAC21	75,060	68,68	100,000			

🖉 Nota:

La visualizzazione della temporizzazione 3D dipende dal file EDID e dalla scheda video VGA. È possibile che l'utente non possa scegliere le temporizzazioni 3D menzionate in precedenza sulla scheda video VGA. *: Non disponibile su PC 2.

Temporizzazione supportata per ingresso componente - YPbPr

Temporizzazione	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza dot clock (MHz)	3D Frame Sequential
480i	720 x 480	15,73	59,94	13,50	Ô
480p	720 x 480	31,47	59,94	27,00	Ô
576i	720 x 576	15,63	50,00	13,50	
576p	720 x 576	31,25	50,00	27,00	
720/50p	1280 x 720	37,50	50,00	74,25	
720/60p	1280 x 720	45,00	60,00	74,25	O
1080/50i	1920 x 1080	28,13	50,00	74,25	
1080/60i	1920 x 1080	33,75	60,00	74,25	
1080/24p	1920 x 1080	27,00	24,00	74,25	
1080/25p	1920 x 1080	28,13	25,00	74,25	
1080/30p	1920 x 1080	33,75	30,00	74,25	
1080/50p	1920 x 1080	56,25	50,00	148,50	
1080/60p	1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	

Modalità Video	Frequenza orizzontale (kHz)	VerticaleFrequenza (Hz)	Frequenza sottoportante (MHz)	3D Frame Sequential
NTSC	15,73	60	3,58	\odot
PAL	15,63	50	4,43	
SECAM	15,63	50	4,25 or 4,41	
PAL-M	15,73	60	3,58	
PAL-N	15,63	50	3,58	
PAL-60	15,73	60	4,43	
NTSC4.43	15,73	60	4,43	

Temporizzazione supportata per ingresso HDMI-I / HDMI-2 / DVI-D / HDBaseT (HDCP)

Risoluzione	Modalità	Frequenza d'aggiornamento (Hz)	Frequenza O. (kHz)	Clock (MHz)	3D Frame Sequential	3D Top Bottom	3D Side by Side
640 x 480	VGA_60	59,940	31,469	25,175	0	0	0
	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
	VGA_75	75,000	37,500	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
720 x 400	720 × 400_70	70,087	31,469	28,3221			
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	\odot	\odot	\odot
800 × 600	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500			
	SVGA_85	85,06 I	53,674	56,250			
	SVGA_120 (riduzione sfarfallio)	119,854	77,425	83,000	Ø		
1024 x 768	XGA_60	60,004	48,363	65,000	\odot	\odot	\odot
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
	XGA_120 (riduzione sfarfallio)	119,989	97,551	115,500	Ø		
1152 x 864	1152 x 864_75	75,000	67,500	108,000			
1024 × 576	Temporizzazione notebook BenQ	60,000	35,820	46,996			
1024 × 600	Temporizzazione notebook BenQ	64,995	41,467	51,419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60,000	45,000	74,250	0	0	0
1280 x 768	1280 x 768_60	59,870	47,776	79,5	0	0	0
	WXGA_60	59,810	49,702	83,500	O	Ô	O
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500			
1280 x 800	WXGA_85	84,880	71,554	122,500			
	WXGA_120 (riduzione sfarfallio)	119,909	101,563	146,250	Ø		

Risoluzione	Modalità	Frequenza d'aggiornamento (Hz)	Frequenza O. (kHz)	Clock (MHz)	3D Frame Sequential	3D Top Bottom	3D Side by Side
	SXGA_60	60,020	63,981	108,000		0	0
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000			
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500			
1200 x 040	1280 x 960_60	60,000	60,000	108,000		0	0
1200 X 700	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,500		0	0
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		0	0
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		0	0
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000		0	
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,290	146,250		0	0
1920 x 1080 @60Hz	1920 x 1080_60 (riduzione sfarfallio)	60,000	67,500	148,500	O	O	Ô
1920 x 1200 @60Hz	1920 x 1200_60 (riduzione sfarfallio)	59,950	74,038	154,000	O	O	Ô
640 x 480 @67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240			
832 x 624 @75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280			
1024 x 768 @75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000			
52 x 870 @75Hz	MAC21	75,060	68,680	100,000			
1920 x 1080 @120Hz	1920 x 1080_120	120,000	135,000	297,000	Ø		
920 x 200 @120Hz	1920 x 1080_120 (riduzione sfarfallio)	119,909	152,404	317,000	Ô		
3840 × 2160	3840 x 2160_30 (riduzione sfarfallio) Per il modello 4k2K	29,970	65,660	257,404			
3840 × 2160	3840 x 2160_60 (riduzione sfarfallio) Per il modello 4k2K	59,940	133,187	522,092			
3840 x 2160	3840 x 2160_30	30,000	67,500	297,000			

🖉 Nota:

• La visualizzazione della temporizzazione dipende dalle limitazioni file EDID e della scheda video VGA. È possibile che l'utente non possa scegliere le temporizzazioni menzionate in precedenza sulla scheda video VGA.

• DVI-D non supporta temporizzazione 120 HZ 3840 x 2160 e 1920x1080.

Tempori- zzazione	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza dot clock (MHz)	3D Frame Sequential	3D Frame Packing	3D Top Bottom	3D Side by Side
480i	720 (1440) x 480	15,73	59,94	27,00	Ô			
480p	720 x 480	31,47	59,94	27,00	Ô			
576i	720 (1440) x 576	15,63	50,00	27,00				
576p	720 x 576	31,25	50,00	27,00				
720/50p	1280 x 720	37,50	50,00	74,25		Ô	0	Ô
720/60p	1280 x 720	45,00	60,00	74,25	Ô	Ô	0	Ô
1080/24p	1920 x 1080	27,00	24,00	74,25		\odot	O	Ô
1080/25p	1920 x 1080	28,13	25,00	74,25				
1080/30 _P	1920 x 1080	33,75	30,00	74,25				
1080/50i	1920 x 1080	28,13	50,00	74,25				Ô
1080/60i	1920 x 1080	33,75	60,00	74,25				Ô
1080/50p	1920 x 1080	56,25	50,00	148,50			0	Ô
1080/60p	1920 x 1080	67,50	60,00	148,50			0	Ô
2160/24P	3840 x 2160	54,00	24,00	297,00				
2160/25P	3840 × 2160	56,25	25,00	297,00				
2160/30P	3840 x 2160	67,50	30,00	297,00				
2160/50P	3840 x 2160	112,50	50,00	594,00				
2160/60P	3840 x 2160	135,00	60,00	594,00				

Temporizzazione supportata per ingresso video HDMI-1 / HDMI-2

Telecomando RS232

Funzione	Тіро	Funzionamento	ASCII
Power	Write	Power On	<cr>*pow=on#<cr></cr></cr>
	Write	Power off	<cr>*pow=off#<cr></cr></cr>
	Read	Power Status	<cr>*pow=?#<cr></cr></cr>
Source	Write	COMPUTER/YPbPr	<cr>*sour=RGB#<cr></cr></cr>
Selection	Write	COMPUTER 2/YPbPr2	<cr>*sour=RGB2#<cr></cr></cr>
	Write	DVI-D	<cr>*sour=dvid#<cr></cr></cr>
	Write	HDMI(MHL)	<cr>*sour=hdmi#<cr></cr></cr>
	Write	HDMI 2(MHL2)	<cr>*sour=hdmi2#<cr></cr></cr>
	Write	Composite	<cr>*sour=vid#<cr></cr></cr>
	Write	HDBaseT	<cr>*sour=hdbaset#<cr></cr></cr>
	Read	Current source	<cr>*sour=?#<cr></cr></cr>
Audio Control	Write	Mute On	<cr>*mute=on#<cr></cr></cr>
	Write	Mute Off	<cr>*mute=off#<cr></cr></cr>
	Read	Mute Status	<cr>*mute=?#<cr></cr></cr>
	Write	Volume +	<cr>*vol=+#<cr></cr></cr>
	Write	Volume -	<cr>*vol=-#<cr></cr></cr>
	Write	Volume level for customer	<cr>*vol=value#<cr></cr></cr>
	Read	Volume Status	<cr>*vol=?#<cr></cr></cr>
Audio Source	Write	Audio pass Through off	<cr>*audiosour=off#<cr></cr></cr>
Select	Write	Audio-Computer I	<cr>*audiosour=RGB#<cr></cr></cr>
	Write	Audio-Video/S-Video	<cr>*audiosour=vid#<cr></cr></cr>
	Write	Audio-HDMI	<cr>*audiosour=hdmi#<cr></cr></cr>
	Write	Audio-HDMI2	<cr>*audiosour=hdmi2#<cr></cr></cr>
	Read	Audio pass Status	<cr>*audiosour=?#<cr></cr></cr>
Picture Mode	Write	Presentation	<cr>*appmod=preset#<cr></cr></cr>
	Write	sRGB	<cr>*appmod=srgb#<cr></cr></cr>
	Write	Bright	<cr>*appmod=bright#<cr></cr></cr>
	Write	Cinema(Rec. 709)	<cr>*appmod=cine#<cr></cr></cr>
	Write	DICOM	<cr>*appmod=dicom#<cr></cr></cr>
	Write	Vivid	<cr>*appmod=vivid#<cr></cr></cr>
	Write	UserI	<cr>*appmod=user1#<cr></cr></cr>
	Write	User2	<cr>*appmod=user2#<cr></cr></cr>
	Write	3D	<cr>*appmod=threed#<cr></cr></cr>
	Write	HDR10	<cr>*appmod=hdr<cr></cr></cr>
	Write	HLG	<cr>*appmod=hlg<cr></cr></cr>
	Read	Picture Mode	<cr>*appmod=?#<cr></cr></cr>

Funzione	Тіро	Funzionamento	ASCII
Picture	Write	Contrast +	<cr>*con=+#<cr></cr></cr>
Settings	Write	Contrast -	<cr>*con=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Contrast value	<cr>*con=5#<cr></cr></cr>
	Read	Contrast value	<cr>*con=?#<cr></cr></cr>
	Write	Brightness +	<cr>*bri=+#<cr></cr></cr>
	Write	Brightness -	<cr>*bri=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Brightness value	<cr>*bri=5#<cr></cr></cr>
	Read	Brightness value	<cr>*bri=?#<cr></cr></cr>
	Write	Color +	<cr>*color=+#<cr></cr></cr>
	Write	Color -	<cr>*color=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Color value	<cr>*color=5#<cr></cr></cr>
	Read	Color value	<cr>*color=?#<cr></cr></cr>
	Write	Sharpness +	<cr>*sharp=+#<cr></cr></cr>
	Write	Sharpness -	<cr>*sharp=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Sharpness value	<cr>*sharp=5#<cr></cr></cr>
	Read	Sharpness value	<cr>*sharp=?#<cr></cr></cr>
	Write	Color Temperature-Warm	<cr>*ct=warm#<cr></cr></cr>
	Write	Color Temperature-Normal	<cr>*ct=normal#<cr></cr></cr>
	Write	Color Temperature-Cool	<cr>*ct=cool#<cr></cr></cr>
	Read	Color Temperature Status	<cr>*ct=?#<cr></cr></cr>
	Write	Aspect 4:3	<cr>*asp=4:3#<cr></cr></cr>
	Write	Aspect 16:9	<cr>*asp=16:9#<cr></cr></cr>
	Write	Aspect 2.35:1	<cr>*asp=2.35#<cr></cr></cr>
	Write	Aspect 16:10	<cr>*asp=16:10#<cr></cr></cr>
	Write	Aspect Auto	<cr>*asp=AUTO#<cr></cr></cr>
	Write	Aspect Real	<cr>*asp=REAL#<cr></cr></cr>
	Read	Aspect Status	<cr>*asp=?#<cr></cr></cr>
	Write	Vertical Keystone +	<cr>*vkeystone=+#<cr></cr></cr>
	Write	Vertical Keystone -	<cr>*vkeystone=-#<cr></cr></cr>
	Read	Vertical Keystone value	<cr>*vkeystone=?#<cr></cr></cr>
	Write	Horizontal Keystone +	<cr>*hkeystone=+#<cr></cr></cr>
	Write	Horizontal Keystone -	<cr>*hkeystone=-#<cr></cr></cr>
	Read	Horizontal Keystone value	<cr>*hkeystone=?#<cr></cr></cr>
	Write	Overscan Adjustment +	<cr>*overscan=+#<cr></cr></cr>
	Write	Overscan Adjustment -	<cr>*overscan=-#<cr></cr></cr>
	Read	Overscan Adjustment value	<cr>*overscan=?#<cr></cr></cr>

Funzione	Тіро	Funzionamento	ASCII
Picture	Write	4 Corners Top-Left-X Decrease	<cr>*cornerfittlx=-#<cr></cr></cr>
Settings	Write	4 Corners Top-Left-X Increase	<cr>*cornerfittlx=+#<cr></cr></cr>
	Read	4 Corners Top-Left-X Status	<cr>*cornerfittlx=?#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Top-Left-Y Decrease	<cr>*cornerfittly=-#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Top-Left-Y Increase	<cr>*cornerfittly=+#<cr></cr></cr>
	Read	4 Corners Top-Left-Y Status	<cr>*cornerfittly=?#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Top-Right-X Decrease	<cr>*cornerfittrx=-#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Top-Right-X Increase	<cr>*cornerfittrx=+#<cr></cr></cr>
	Read	4 Corners Top-Right-X Status	<cr>*cornerfittrx=?#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Top-Right-Y Decrease	<cr>*cornerfittry=-#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Top-Right-Y Increase	<cr>*cornerfittry=+#<cr></cr></cr>
	Read	4 Corners Top-Right-Y Status	<cr>*cornerfittry=?#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Bottom-Left-X Decrease	<cr>*cornerfitblx=-#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Bottom-Left-X Increase	<cr>*cornerfitblx=+#<cr></cr></cr>
	Read	4 Corners Bottom-Left-X Status	<cr>*cornerfitblx=?#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Bottom-Left-Y Decrease	<cr>*cornerfitbly=-#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Bottom-Left-Y Increase	<cr>*cornerfitbly=+#<cr></cr></cr>
	Read	4 Corners Bottom-Left-Y Status	<cr>*cornerfitbly=?#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Bottom-Right-X Decrease	<cr>*cornerfitbrx=-#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Bottom-Right-X Increase	<cr>*cornerfitbrx=+#<cr></cr></cr>
	Read	4 Corners Bottom-Right-X Status	<cr>*cornerfitbrx=?#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Bottom-Right-Y Decrease	<cr>*cornerfitbry=-#<cr></cr></cr>
	Write	4 Corners Bottom-Right-Y Increase	<cr>*cornerfitbry=+#<cr></cr></cr>
	Read	4 Corners Bottom-Right-Y Status	<cr>*cornerfitbry=?#<cr></cr></cr>
	Write	Digital Zoom In	<cr>*zooml#<cr></cr></cr>
	Write	Digital Zoom out	<cr>*zoomO#<cr></cr></cr>
	Write	Auto	<cr>*auto#<cr></cr></cr>
	Write	Brilliant color on	<cr>*BC=on#<cr></cr></cr>
	Write	Brilliant color off	<cr>*BC=off#<cr></cr></cr>
	Read	Brilliant color status	<cr>*BC=?#<cr></cr></cr>
	Write	Auto(HDR)	<cr>*hdr=auto#<cr></cr></cr>
	Write	SDR	<cr>*hdr=sdr#<cr></cr></cr>
	Write	HDR10	<cr>*hdr=hdr#<cr></cr></cr>
	Write	HLG	<cr>*hdr=hlg#<cr></cr></cr>
	Write	Reset current picture settings	<cr>*rstcurpicsetting#<cr></cr></cr>
	Write	Reset all picture settings	<cr>*rstallpicsetting#<cr></cr></cr>

Funzione	Тіро	Funzionamento	ASCII
Operation	Write	Projector Position-Front Table	<cr>*pp=FT#<cr></cr></cr>
Settings	Write	Projector Position-Rear Table	<cr>*pp=RE#<cr></cr></cr>
	Write	Projector Position-Rear Ceiling	<cr>*pp=RC#<cr></cr></cr>
	Write Projector Position-Front Ceiling		<cr>*pp=FC#<cr></cr></cr>
	Read	Projector Position Status	<cr>*pp=?#<cr></cr></cr>
	Write	Quick auto search	<cr>*QAS=on#<cr></cr></cr>
	Write	Quick auto search	<cr>*QAS=off#<cr></cr></cr>
	Read	Quick auto search status	<cr>*QAS=?#<cr></cr></cr>
	Write	Menu Position - Center	<cr>*menuposition=center#<cr></cr></cr>
	Write	Menu Position - Top-Left	<cr>*menuposition=tl#<cr></cr></cr>
	Write	Menu Position - Top-Right	<cr>*menuposition=tr#<cr></cr></cr>
Operation	Write	Menu Position - Bottom-Right	<cr>*menuposition=br#<cr></cr></cr>
Settings	Write	Menu Position - Bottom-Left	<cr>*menuposition=bl#<cr></cr></cr>
	Read	Menu Position Status	<cr>*menuposition=?#<cr></cr></cr>
	Write	Direct Power On-on	<cr>*directpower=on#<cr></cr></cr>
	Write	Direct Power On-off	<cr>*directpower=off#<cr></cr></cr>
	Read	Direct Power On-Status	<cr>*directpower=?#<cr></cr></cr>
	Write	Signal Power On-on	<cr>*autopower=on#<cr></cr></cr>
	Write	Signal Power On-off	<cr>*autopower=off#<cr></cr></cr>
	Read	Signal Power On-Status	<cr>*autopower=?#<cr></cr></cr>
Baud Rate	Write	2400	<cr>*baud=2400#<cr></cr></cr>
	Write	4800	<cr>*baud=4800#<cr></cr></cr>
	Write	9600	<cr>*baud=9600#<cr></cr></cr>
	Write	14400	<cr>*baud=14400#<cr></cr></cr>
	Write	19200	<cr>*baud=19200#<cr></cr></cr>
	Write	38400	<cr>*baud=38400#<cr></cr></cr>
	Write	57600	<cr>*baud=57600#<cr></cr></cr>
	Write	115200	<cr>*baud=115200#<cr></cr></cr>
	Read	Current Baud Rate	<cr>*baud=?#<cr></cr></cr>
Lamp Control	Read	Lamp Hour	<cr>*ltim=?#<cr></cr></cr>
	Write	Normal mode	<cr>*lampm=lnor#<cr></cr></cr>
	Write	Eco mode	<cr>*lampm=eco#<cr></cr></cr>
	Write	Dimming mode	<cr>*lampm=dimming#<cr></cr></cr>
	Write	Custom mode	<cr>*lampm=custom#<cr></cr></cr>
	Write	Light level for custom mode	<cr>*lampcustom=value#<cr></cr></cr>
	Read	Light level status for custom mode	<cr>*lampcustom=?#<cr></cr></cr>
	Read	Lamp Mode Status	<cr>*lampm=?#<cr></cr></cr>

Funzione	Тіро	Funzionamento	ASCII
Miscellaneous	Read	Model Name	<cr>*modelname=?#<cr></cr></cr>
	Read	System F/W Version	<cr>*sysfwversion=?#<cr></cr></cr>
	Read	Scaler F/W Version	<cr>*scalerfwversion=?#<cr></cr></cr>
	Read	Lan F/W Version	<cr>*lanfwversion=?#<cr></cr></cr>
	Read	MCU F/W Version	<cr>*mcufwversion=?#<cr></cr></cr>
	Write	Blank On	<cr>*blank=on#<cr></cr></cr>
	Write	Blank Off	<cr>*blank=off#<cr></cr></cr>
	Read	Blank Status	<cr>*blank=?#<cr></cr></cr>
	Write	Freeze On	<cr>*freeze=on#<cr></cr></cr>
	Write	Freeze Off	<cr>*freeze=off#<cr></cr></cr>
	Read	Freeze Status	<cr>*freeze=?#<cr></cr></cr>
	Write	Menu On	<cr>*menu=on#<cr></cr></cr>
	Write	Menu Off	<cr>*menu=off#<cr></cr></cr>
	Read	Menu Status	<cr>*menu=?#<cr></cr></cr>
	Write	Up	<cr>*up#<cr></cr></cr>
	Write	Down	<cr>*down#<cr></cr></cr>
	Write	Right	<cr>*right#<cr></cr></cr>
	Write	Left	<cr>*left#<cr></cr></cr>
	Write	Enter	<cr>*enter#<cr></cr></cr>
	Write	Back	<cr>*back#<cr></cr></cr>
	Write	Source Menu On	<cr>*sourmenu=on#<cr></cr></cr>
	Write	Source Menu Off	<cr>*sourmenu=off#<cr></cr></cr>
	Read	Source Menu Status	<cr>*sourmenu=?#<cr></cr></cr>
	Write	3D Sync Off	<cr>*3d=off#<cr></cr></cr>
	Write	3D Auto	<cr>*3d=auto#<cr></cr></cr>
	Write	3D Sync Top Bottom	<cr>*3d=tb#<cr></cr></cr>
	Write	3D Sync Frame Sequential	<cr>*3d=fs#<cr></cr></cr>
	Write	3D Frame packing	<cr>*3d=fp#<cr></cr></cr>
	Write	3D Side by side	<cr>*3d=sbs#<cr></cr></cr>
	Write	3D inverter disable	<cr>*3d=da#<cr></cr></cr>
	Write	3D inverter	<cr>*3d=iv#<cr></cr></cr>
	Write	3D nVIDIA	<cr>*3d=nvidia#<cr></cr></cr>
	Read	3D Sync Status	<cr>*3d=?#<cr></cr></cr>
	Write	Remote Receiver-front+rear	<cr>*rr=fr#<cr></cr></cr>
	Write	Remote Receiver-front	<cr>*rr=f#<cr></cr></cr>
	Write	Remote Receiver-rear	<cr>*rr=r#<cr></cr></cr>
	Read	Remote Receiver Status	<cr>*rr=?#<cr></cr></cr>

Γ

Funzione	Тіро	Funzionamento	ASCII
Miscellaneous	1iscellaneous Write AMX Device Discovery-on		<cr>*amxdd=on#<cr></cr></cr>
	Write	AMX Device Discovery-off	<cr>*amxdd=off#<cr></cr></cr>
	Read	AMX Device Discovery Status	<cr>*amxdd=?#<cr></cr></cr>
	Read	Mac Address	<cr>*macaddr=?#<cr></cr></cr>
	Write	High Altitude mode on	<cr>*Highaltitude=on#<cr></cr></cr>
	Write	High Altitude mode off	<cr>*Highaltitude=off#<cr></cr></cr>
	Read	High Altitude mode status	<cr>*Highaltitude=?#<cr></cr></cr>
Color	Write	Tint +	<cr>*tint=+#<cr></cr></cr>
Calibration	Write	Tint -	<cr>*tint=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Tint value	<cr>*tint=value#<cr></cr></cr>
	Read	Get Tint value	<cr>*tint=?#<cr></cr></cr>
	Write	Set gamma value	<cr>*gamma=value#<cr></cr></cr>
	Read	Gamma value status	<cr>*gamma=?#<cr></cr></cr>
	Write	Set HDR Brightness value	<cr>*hdrbri=value#<cr></cr></cr>
	Read	Get HDR Brightness value	<cr>*hdibri=?#<cr></cr></cr>
	Write	Red Gain +	<cr>*RGain=+#<cr></cr></cr>
	Write	Red Gain -	<cr>*RGain=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Red Gain value	<cr>*RGain=value#<cr></cr></cr>
	Read	Get Red Gain value	<cr>*RGain=?#<cr></cr></cr>
	Write	Green Gain +	<cr>*GGain=+#<cr></cr></cr>
	Write	Green Gain -	<cr>*GGain=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Green Gain value	<cr>*GGain=value#<cr></cr></cr>
	Read	Get Green Gain value	<cr>*GGain=?#<cr></cr></cr>
	Write	Blue Gain +	<cr>*BGain=+#<cr></cr></cr>
	Write	Blue Gain -	<cr>*BGain=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Blue Gain value	<cr>*BGain=value#<cr></cr></cr>
	Read	Get Blue Gain value	<cr>*BGain=?#<cr></cr></cr>
	Write	Red Offset +	<cr>*ROffset=+#<cr></cr></cr>
	Write	Red Offset -	<cr>*ROffset=-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Red Offset value	<cr>*ROffset=value#<cr></cr></cr>
	Read	Get Red Offset value	<cr>*ROffset=?#<cr></cr></cr>
	Write	Green Offset +	<cr>*GOffset=+#<cr></cr></cr>
	Write	Green Offset -	<cr>*GOffset =-#<cr></cr></cr>
	Write	Set Green Offset value	<cr>*GOffset=value#<cr></cr></cr>
	Read	Get Green Offset value	<cr>*GOffset=?#<cr></cr></cr>
	Write	Blue Offset +	<cr>*BOffset=+#<cr></cr></cr>
	Write	Blue Offset -	<cr>*BOffset=-#<cr></cr></cr>

Funzione	Тіро	Funzionamento	ASCII	
Color	Write	Set Blue Offset value	<cr>*BOffset=value#<cr></cr></cr>	
Calibration	Read	Get Blue Offset value	<cr>*BOffset=?#<cr></cr></cr>	
	Write	Primary Color	<cr>*primcr=value#<cr></cr></cr>	
	Read	Primary Color Status	<cr>*primcr=?#<cr></cr></cr>	
	Write	Hue +	<cr>*hue=+#<cr></cr></cr>	
	Write	Hue -	<cr>*hue=-#<cr></cr></cr>	
	Write	Set Hue value	<cr>*hue=value#<cr></cr></cr>	
	Read	Get Hue value	<cr>*hue=?#<cr></cr></cr>	
	Write	Saturation +	<cr>*saturation=+#<cr></cr></cr>	
	Write	Saturation -	<cr>*saturation=-#<cr></cr></cr>	
	Write	Set Saturation value	<cr>*saturation=value#<cr></cr></cr>	
	Read	Get Saturation value	<cr>*saturation=?#<cr></cr></cr>	
	Write	Gain +	<cr>*gain=+#<cr></cr></cr>	
	Write	Gain -	<cr>*gain=-#<cr></cr></cr>	
	Write	Set Gain value	<cr>*gain=value#<cr></cr></cr>	
	Read	Get Gain value	<cr>*gain=?#<cr></cr></cr>	
Service	Read	Error Code report	<cr>*error=report#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN I speed	<cr>*fan I = ?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 2 speed	<cr>*fan2=?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 3 speed	<cr>*fan3=?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 4 speed	<cr>*fan4=?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 5 speed	<cr>*fan5=?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 6 speed	<cr>*fan6=?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 7 speed	<cr>*fan7=?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 8 speed	<cr>*fan8=?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 9 speed	<cr>*fan9=?#<cr></cr></cr>	
	Read	FAN 10 speed	<cr>*fan10=?#<cr></cr></cr>	
	Read	Temperature I	<cr>*tmpl=?#<cr></cr></cr>	
	Read	Temperature 2	<cr>*tmp2=?#<cr></cr></cr>	
	Read	Temperature 3	<cr>*tmp3=?#<cr></cr></cr>	
	Read	Temperature 4	<cr>*tmp4=?#<cr></cr></cr>	
	Read	Temperature 5	<cr>*tmp5=?#<cr></cr></cr>	
	Read	LED indicator	<cr>*led=?#<cr></cr></cr>	

PJLink

Protocollo PJLink

La funzione di rete di questo proiettore supporta la classe PJLink I, ed il protocollo PJLink può essere utilizzato per eseguire le operazioni di regolazione del proiettore e di query sullo stato del proiettore da un computer.

Comandi di controllo

La tabella che segue elenca i comandi protocollo PJLink che possono essere utilizzati per controllare il proiettore.

• Il segno x nella tabella indica caratteri non specifici

Comando	Dettagli controllo	Parametro / Stringa restituita		Osservazioni		
	Controllo	0	Standby			
	alimentazione	I	Accension	e		
POWR	Stato query	0	Standby			
	alimentazione	1	Accension	e		
INPT	Selezione ingresso	11	РСІ / ҮРЫ	Prl		
		12	РС2 / ҮРЫ	PC2 / YPbPr2		
		21	VIDEO			
	Stato query	31	HDMII			
	ingresso	32	HDMI2			
		33	DVI-D			
		34	HDBaseT			
AVMT	Mute	11	Mute video	o attivo		
	Query Mute	10	Mute video disattivo			
		21	Mute audio attivo			
AVMT?		20	Mute audio disattivo			
		31	Mute Video e Audio attivo			
		30	MuteVideo	o e Audio disattivo		
				l° byte	Indicata errori ventola e restituisce 0 - 2	
			2° byte	Indicata errori sorgente Iuminosa e restituisce 0 - 2		
ERST?	Query stato errore	xxxxxx	3° byte	Indicata errori temperatura e restituisce 0 - 2	 0 = Nessun errore rilevato 1 = Avviso 	
			4° byte	Restituisce 0	• 2 = Errore	
			5° byte	Restituisce 0		
			6° byte	Indicata altri errori e restituisce 0 - 2		
LAMP?	Stato query sorgente luminosa	****	l° numero	(1-5 cifre): Runtime sorgente lun	ninosa I	

Comando	Dettagli controllo	Parametro / Stringa restituita	Osservazioni
INST?	Query elenco selezione ingresso	2 2 3 32 33 34	LU9255
NAME?	Query nome proiettore	xxxxx	Restituisce il nome impostato in [NOME PROIETTORE] di [CONFIGURAZIONE DI RETE]
INFI?	Query nome produttore	BenQ	Restituisce il nome del produttore
INF2?	Query nome modello	LU9255	Restituisce il nome del modello
INF0?	Query altre informazioni	xxxxx	Restituisce informazioni come il numero di versione
CLASS?	Query informazioni classe	1	Restituisce la classe di PJLink